

keine bewegten Teile

schlagfester Kunstst.

M12 Kamerahandbuch Teil 1



Alles integriert für Web und Security

Aktuelle PDF-Datei: www.mobotix.de > Support > Betriebsanleitungen



www.mobotix.com • info@mobotix.com • 25.4.2008

MOBOTIX-Kameradaten

Tragen Sie hier die Daten Ihrer Kamera ein!

Kameramodell:	
Kameraname:	
Werks-IP-Adresse:	
Aktuelle-IP-Adresse:	
DHCP:	aktiviert 🗅 deaktiviert 🗅
Admin-Benutzername:	
Admin-Kennwort:	
ISDN-Einwahlnummer:	
ISDN-Benutzername:	
ISDN-Kennwort:	
1.00	
. 6	
	39
Hinweis: MOBOTIX bietet preis	swerte Seminare mit Workshop und Kameralabor

an: Basic Seminar 3 Tage, Advanced Seminar 2 Tage.

Weitere Informationen siehe www.mobotix.com

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

M12 KAMERAHANDBUCH TEIL 1

1	EINLEITUNG	6
1.1	MOBOTIX Kostenvorteile	8
1.2	MOBOTIX Technikvorteile	9
1.3	Das Konzept der MOBOTIX M12	10
1.4	Objektivoptionen, Hard- und Softwareausstattung	16
1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 1.5.10 1.5.11 1.5.12 1.5.13	Wichtige Hinweise Wetterfestigkeit Kennwörter für den Administrationsbereich und die Einwahl über ISDN Irreversible Deaktivierung des Mikrofons Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse Zurücksetzen der Kamera auf werkseitige Voreinstellungen Aktivieren der Ereignissteuerung für Sicherheitsanwendungen Deaktivieren der Text- und Logoeinblendungen Deaktivieren des täglichen automatischen Neustarts der Kamera Hinweise zur ISDN-Tauglichkeit Hinweise zu Browsern Pflegehinweise Sicherheitshinweise Weitere Informationen	 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23
2	MONTAGE	24
2.1	Lieferumfang	24
2.2	Kameragehäuse, Sensoren und Anschlüsse	25
2.3	Festlegen der Anschlüsse (Netzwerk/ISDN)	26
2.4	Stromversorgung	27
2.5	Festlegen des Installationsortes	29
2.6	Der SecureFlex-Halter	30
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3	Abmessungen Abmessungen bei Deckenmontage Abmessungen bei Wandmontage Abmessungen des SecureFlex-Wandarms	32 32 32 33
2.8 2.8.1 2.8.2	Wand- und Deckenmontage Wandmontage Deckenmontage	34 34 34

2.9 V 2.9.1 C 2.9.2 A 2.9.3 A 2.9.4 E	/orbereitende Montagearbeiten Gummidichtung der Kamera Anschließen am Netzwerk (Ethernet) Anschließen weiterer Kabel (ISDN/RS232) Einsetzen einer SD-Karte (optional)	36 36 36 37 37
2.10 M	Montieren am Einsatzort	38
2.11 A 2.11.1 A 2.11.2 A 2.11.3 A 2.11.4 N	Montagehinweise für unterschiedliche Untergründe Montage an einer Holzwand, Holzvertäfelung oder Holzoberfläche Montage an einer Leichtbauwand Montage an einer Beton-, Stein- oder Ziegelwand Nach der Montage	39 40 41 42 43
2.12 A 2.12.1 Li 2.12.2 A	Montage des SecureFlex-Masthalters .ieferumfang SecureFlex-Masthalter Montage von Masthalter und Kamera	44 44 45
2.13 T	Teleobjektiv scharfstellen (nur Kameras mit L135 Teleobjektiv)	47
2.14 ⊢ 2.14.1 P 2.14.2 L	-linweise Pflegehinweise .eitungsverlegung, Brand-, Blitz- und Überspannungsschutz	48 48 48
2.15 K	Kamera-Zubehör	26
•		
3 II		52
3.1 3.1.1 S 3.1.2 V	Generelle Vorgehensweise Stromversorgung der Kamera herstellen /erbindungsaufnahme	52 52 52
3.2 Ü	Übersicht der Konfigurationseinstellungen	54
3.3. A 3.3.1 E 3.3.2 E 3.3.3 E 3.3.4 IS 3.3.5 IS 3.3.6 E 3.3.7 S	Anschließen der Kamera, Stromversorgung Ethernet: Stromversorgung mit Netzwerk-Power-Adapter (MX-PoE) Ethernet: Stromversorgung mit Netzwerk-Power-Rack (MX-PoE) Ethernet: Stromversorgung mit PoE-Produkten (Power-over-Ethernet) SDN: Stromversorgung mit Netzwerk-Power-Adapter SDN: Direkte Stromversorgung mit Steckernetzteil Ethernet und ISDN: Stromversorgung bei gleichzeitigem Betrieb Startvorgang der Kamera	56 57 58 59 60 60 61
3.4 D 3.4.1 E 3.4.2 D 3.4.3 D 3.4.4 Z 3.4.5 B 3.4.6 D	Das erste Bild der Kamera Ethernet- und ISDN-Verbindung vorbereiten Das erste Bild im Browser Die Ansichten der Kamera im Browser Zugriff über Zeroconf/Bonjour Browser-Einstellungen Das erste Bild in MxControlCenter	62 65 67 68 72 74
3.5 S	Starten der Kamera mit automatischer IP-Adresse (DHCP)	80
3.6 S	Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse	81

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

3.7	Anschluss externer Geräte und Sensoren: MX Interface-Connector und MOBOTIX CamIO	82
3.7.1	MX Interface-Connector für direkten Anschluss	82
3.7.2	MOBOTIX CamIO: Installationsbox mit vielfältigen Möglichkeiten	83
3.8	Schaltein- und Schaltausgang, RS232-Schnittstelle	84
3.8.1	Schalteingang/Signaleingänge	84
3.8.2	Schaltausgang/Signalausgänge	85
3.9	Bohrschablonen	86

ANHANG: IP65-ZERTIFIKAT, KONFORMITÄTSERKLÄRUNG M12-BOHRSCHABLONE

Hinweis

Alle weiteren Kapitel (4 ff.) befinden sich im **Software Kamerahandbuch** (kurz: *Softwarehandbuch*). Zur Orientierung sind die Hauptüberschriften des Softwarehandbuchs auf den nächsten Seiten aufgeführt.

SOFTWAREHANDBUCH TEIL 2

4 BENUTZEROBERFLÄCHE DER KAMERA

- 4.1 Das erste Bild im Browser
- 4.2 Das erste Bild in MxControlCenter
- 4.3 Live-Ansicht im Browser
- 4.4 Playback-Ansicht im Browser
- 4.5 Multiview-Ansicht im Browser
- 4.6 Multiwatcher-Ansicht im Browser
- 4.7 PDA-Ansicht im Browser
- 4.8 Gast-Ansicht im Browser
- 4.9 Softbuttons konfigurieren und Funktionen verwalten
- 4.10 Schnelle Videodarstellung
- 4.11 Mehrere Kameras

5 GRUNDKONFIGURATION DER KAMERA

- 5.1 Übersicht
- 5.2 Schnellinstallation
- 5.3 Verbindungstest

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Die jeweils aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie als PDF-Datei auf www.mobotix.com unter Support > Betriebsanleitungen

- 5.4 Grundeinstellungen
- 5.5 Bildsteuerung
- 5.6 Logos
- 5.7 Belichtungseinstellungen
- 5.8 Tag/Nachteinstellung
- 5.9 Einstellungen verwalten
- 5.10 Erweiterte Sicherheitseinstellungen

6 SOFTWARE-UPDATE

- 6.1 Übersicht
- 6.2 Vorbereitende Arbeiten
- 6.3 Software-Update durchführen
- 6.4 Update-Checkliste

7 EREIGNISSE, AKTIONEN UND MELDUNGEN

- 7.1 Übersicht
- 7.2 Funktionsübersicht
- 7.3 Generelle Vorgehensweise
- 7.4 Anzeige der Ereignissteuerung im Kamerabild
- 7.5 Scharfschaltung
- 7.6 Ereignisse
- 7.7 Aktionen und Meldungen, Aktions- und Meldungsprofile
- 7.8 Arbeiten mit Profilen
- 7.9 Zeitsteuerung

8 AUFZEICHNUNG

- 8.1 Übersicht
- 8.2 Aufzeichnungsmodi
- 8.3 Aufzeichnungsarten

9 TELEFONIE-FUNKTIONEN

- 9.1 Übersicht
- 9.2 VolP-Einstellungen
- 9.3 Kameratelefon
- 9.4 Telefonprofile Telefonanrufe von der Kamera

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

- 9.5 Spracheinwahl Telefonanrufe zur Kamera
- 9.6 Fernsteuerung der Kamera über ein Telefon
- 9.7 Konfigurationsbeispiele für IP-Telefonie im Internet
- 9.8 Konfigurationsbeispiele für IP-Telefonie im LAN
- 9.9 Video-Telefonie

10 MOBOTIX-KAMERAS IM INTERNET

- 10.1 Übersicht
- 10.2 Indirekter Zugriff auf MOBOTIX-Kameras aus dem Internet, FTP-Upload
- 10.3 Direkter Zugriff auf MOBOTIX-Kameras aus dem Internet
- 10.4 Konfiguration des Routers
- 10.5 DynDNS

11 SOFTWARE-SCHNITTSTELLEN

- 11.1 Übersicht
- 11.2 Zugriff auf das Kamera-Livebild und die Ereignisbilder
- 11.3 Zugriff auf das Kamera-Livebild über zweiten Bildkanal
- 11.4 Videostreaming
- 11.5 Die HTTP-API
- 11.6 Zugriffsrechte
- 12 FEHLERDIAGNOSE

Kapitel 12 dieses Handbuchs befindet sich derzeit in Vorbereitung!

Hinweis

Die jeweils aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie als PDF-Datei auf www.mobotix.com unter **Support > Betriebsanleitungen**.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Copyright © 1999-2008 MOBOTIX AG, Kaiserslautern.

Alle Rechte vorbehalten. MOBOTIX, MxPEG und MxControlCenter sind weltweit geschützte Warenzeichen der MOBOTIX AG. Microsoft, Windows und Windows Server sind registrierte Warenzeichen der Microsoft Corporation. Apple, das Apple Logo, Mac und Mac OS X sind Warenzeichen der Apple Inc. Linux ist ein Warenzeichen von Linus Torvalds. Andere verwendete Markennamen sind Warenzeichen oder Marken der jeweiligen Besitzer.

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

Weitere Informationen: www.mobotix.com Hohe Auflösung: QXGA-

Format mit 2048×1536!

30 Bilder pro Sekunde im

VGA-Format!

1 **EINLEITUNG**

Die MOBOTIX M12 Kamera-Modellreihe umfasst sehr leistungsfähige und kompakte Netzwerkkameras, die auch bei hohen Bildauflösungen (QXGA-Format: 2048x1536 Pixel) Live-Videoströme mit hoher Bildrate erzeugen können. Im VGA-Format



(640x480) werden so bis zu 30 B/s erreicht. Selbst bei Megapixel-Auflösung (1280x960) werden noch bis zu 10 B/s generiert. Der Ton wird lippensynchron übertragen, sowohl im Browser (ActiveX-Plugin) als auch in MxControlCenter.

Je nach Software-Funktionalität ist die M12 als Secure, IT oder Web verfügbar (Web ohne Mikrofon).

Zur Zeit stehen für die M12 drei Hochleistungsobiektive im kompakten M14-Gehäuse zur Verfügung.

Die M12-Kameras haben wegen der geringen Leistungsaufnahme von 3 Watt mit den größten Arbeitstemperaturbereich (-30 bis +



60° Celsius). Da die MOBOTIX-Kameras beschlaafrei sind und keine Heizung benötigen, können sie beguem über das Netzwerkkabel nach PoE-Standard versorgt werden. Selbst im Einstiegsmodell ist ein Wandhalter mit verdeckter Kabelführung enthalten, der Unterputzdosen perfekt abdeckt.

Wie alle MOBOTIX-Kameras verfügt auch die M12-Modellreihe nicht nur über die reinen Kamerafunktionen. Zusätzlich sind in der Software der Kamera vielfältige Funktionen von der Bewegungserkennung über die Langzeitspeicherung bis hin zur Alarmmeldung über Video-IP-Telefonie enthalten. Im Gegensatz zu anderen Kamerasystemen entfällt damit der Kauf einer üblicherweise auf dem Computer zu

installierenden Zusatz-Software. Für die schnelle Videodarstellung vieler Kameras auf einem einzigen Monitor, zur Alarmaufschaltung mit Ton oder zur komfortab-Ereianissuche len kann anstatt eines Webbrowsers auch die kostenlose Software MxControlCenter von der MOBOTIX-Webseite geladen werden.



MxControlCenter

Alles integriert!

Nachdem das MxControlCenter bereits seit längerem über virtuelle PTZ-Funktionen verfügt, stehen diese nun auch direkt in der MOBOTIX-Kamera zur Verfügung. Dies bedeutet, dass sich das Livebild einer MOBOTIX-Kamera direkt im Browserfenster mit dem Mausrad oder einem Joystick stufenlos vergrößern und verkleinern lässt. Beim Speichern der Bild- und Videosequenzen kann entweder der im Livebild sichtbare Bildausschnitt oder das gesamte Sensorbild gespeichert werden (Vollbildspeicherung). Damit lässt sich auch nachträglich noch feststellen, was sich zu einem bestimmten Zeitpunkt außerhalb des live überwachten Bildausschnitts ereignet hat.

Ein weiteres aus der Fotografie bekanntes Problem sind die speziell bei Weitwinkelobjektiven auftretenden "gekrümmten Linien". Am Bildrand verlaufende Geraden werden nach außen gekrümmt (bauchig) wiedergegeben. Die in der MOBOTIX-Kamera (und in MxControl-Center) verfügbare Bildentzerrung ermöglicht es, die gekrümmten Linien verschiedener Objektive durch **Software-Funktionen zu korrigieren**.

Durch den neuen **MX Interface Connector** mit D-Sub 15-HD-Buchse können externe Lampen und Geräte gesteuert sowie Sensoren, Mikrofone und Audioverstärker angeschlossen werden. Mit der **MOBOTIX CamIO-Installationsbox** werden diese Möglichkeiten nochmals erweitert: Sämtliche zu steuernde Geräte und Sensoren sowie die Ethernet-Verkabelung werden direkt an die Installationsbox angeschlossen. Die Stromversorgung der Kamera erfolgt ebenfalls über die MOBOTIX CamIO-Installationsbox, die ihrerseits an die Stromversorgung angeschlossen wird.

Die aktuellen MOBOTIX-Modelle unterstützen die direkte Aufzeichnung auf integrierte Flash-Speichermedien, interne SD-Karten sowie externe USB-Medien. Besonders hervorzuheben sind die MOBOTIX Secure-R-Versionen, die mit integriertem Flash-Speicher ausgeliefert werden (z. B. R8 mit 8 GB).

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany www.mobotix.com • info@mobotix.com



Ethernet

DB 15 Kabel



Virtueller PTZ

Licht

Stromversorauna

MOBOTIX CamIO

1.1 MOBOTIX Kostenvorteile

Überblick MOBOTIX-Kostenvorteile



Hochauflösende Sensoren mit 1536 Zeilen geben einen besseren Überblick, so dass bereits eine Kamera einen Raum vollständig überwachen kann



Minimaler Installationsaufwand über jede Distanz

Anschluss an Computer-Netzwerk ermöglicht den Einsatz preiswerter Komponenten aus dem IT-Bereich, sei es über Kupfer, Glas oder drahtlos



Intelligente Speichertechnik reduziert Speicher-PCs Dezentrale Speichertechnik durch die Software in den Kameras entlastet PCs und reduziert so die benötigten Speicher-PCs (DVR) um das 10-fache



Ereignisgesteuerte Bildrate minimiert Speicherkosten Ereignisgesteuertes Anpassen der Bildrate bei Bewegungen im Bild, Geräuschen oder Schaltsignalen reduziert Datenmenge und Speicherbedarf



Keine Stromversorgung und keine Heizung

Beschlagfreiheit ohne Heizung ermöglicht ganzjährige Versorgung über Netzwerk-Kabel (PoE-Standard) und spart die Verlegung von Stromkabeln



Notstromversorgung wird auf 1/8 reduziert

Geringe Stromaufnahme von 3 Watt ganzjährig (keine Heizung notwendig) ermöglicht zentrale USV über Netzwerk-Kabel vom Anschlussraum



Robust und wartungsfrei

Glasfaserverstärktes Gehäuse mit verdeckter Kabelführung und Verzicht auf mechanisch bewegte Teile (keine Auto-Iris) garantiert Langlebigkeit



Keine Software- und keine Lizenzkosten

Leitstand- und Aufzeichnungs-Software ist Bestandteil der Kamera; neue Funktionen stehen mit Software-Updates kostenlos zum Download bereit



Frei skalierbar und investitionssicher

Jederzeit und im Betrieb können Kameras & Speicher ergänzt werden; Bildformat, Bildrate und Aufzeichnung sind kameraspezifisch einstellbar



Extras und Zusatzfunktionen bereits integriert

Audio, Objektiv, Wandhalter und Wetterschutz (-30° ... +60°C) im Kamera-Lieferumfang enthalten; Mikrofon und Lautsprecher bei fast allen Modellen

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany



1.2 MOBOTIX Technikvorteile

0

Sonnen- und Gegenlichtsicher

Progressive-scan statt Halbbild-Interferenz

CMOS-Sensor ohne Autoiris, digitale Kontrastverstärkung und konfigurierbare Messfenster garantieren eine optimale Belichtungssteuerung

Megapixel-Sensor und Kamera-interne Bildaufbereitung mit digitalem Weiß-

abgleich erzeugen scharfe und farbechte Bilder bei jeder Skalierung



Dual-Kamera-Technologie: 2-in-1

Zwei verschiedene Blickrichtungen mit Bild-in-Bild-Technik oder 180°-Panorama; bei 2,5 Megapixeln genügt eine Dual-Fixdome-Kamera



Performante Terabyte-Langzeitaufzeichnung inklusive

Ereignisdetektion und Speicherung durch die Kamera selbst ermöglicht Aufzeichnung von 40 Videoströmen auf einem PC (1.200 VGA-Bilder/s).



Live, Aufzeichnen und Recherche gleichzeitig

Livebild an mehrere Nutzer, Aufzeichnen und Ereignisse recherchieren in Sekundenschnelle von jedem Ort der Welt mit Netzwerk-Anbindung



Geringste Netzwerklast

Effizienter MxPEG Video-Codec, Bewegungsdetektion und Zwischenpufferung in der Kamera garantieren die prinzipiell geringste Netzwerklast



Kein Aufzeichnungsverlust bei Netzwerkausfall

Interner Kamera-Ringpuffer überbrückt minutenweise Netzwerk-Ausfälle oder Bandbreiten-Schwankungen bei drahtloser Übertragung (WLAN/UMTS)



Tag & Nacht wartungsfrei

Einzigartige Day/Night-Kamera-Technologie ohne mechanische Umschaltung garantiert höhere Lichtempfindlichkeit und sichert Zuverlässigkeit



Audio und SIP-Telefonie

Lippensynchrones Audio (Live & Aufzeichnung); jede Kamera ist Video-IP-Telefon nach SIP-Standard mit Kamerasteuerung und autom. Alarmanruf



MxControlCenter-Leitstand inklusive

Dual-Screen-Technik mit Gebäudeplänen, freier Kamerapositionierung, Recherche, Bildbearbeitung, Objektiventzerrung und PTZ-Unterstützung

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Überblick MOBOTIX-Technikvorteile

1.3 Das Konzept der MOBOTIX M12

Hochauflösendes Live-Video mit bis zu 30 Bildern/s

Mit MOBOTIX-Kameras können flüssige Live-Videosequenzen im VGA-Format (640x480 Pixel) mit lippensynchronem Ton bei geringer Bandbreite übertragen werden. Damit besteht im Livebetrieb kein Unterschied mehr zu analogen Videosystemen. In der Aufzeichnung werden diese Systeme sogar weit übertroffen, da die MOBOTIX-Kameras die hohe Livebild-Auflösung und Bildrate ohne Qualitätsunterschied auch speichern. Die MOBOTIX-Technologie ermöglicht dabei die **simultane** Aufzeichnung von rund **30 Kameras in Daueraufzeichnung mit je 30 Bildern pro Sekunde inklusive Ton auf einem Standard-PC**.

Geringste Netzwerklast

Mit dem von MOBOTIX entwickelten Streaming-Format **MxPEG** ist schnelles Live-Video und Audio bei geringer Netzwerklast (1-2 Mbit/s) kein Problem. Da die Bewegungsdetektion in der MOBOTIX-Kamera und nicht im Computer stattfindet, muss das Video erst dann übertragen werden, wenn gespeichert wird.

Audio über IP und ISDN

MxPEG ermöglicht darüber hinaus lippensynchrones Audio und Gegensprechen zwischen Kamera und Computer. Raumüberwachung ist via Browser (Internet Explorer) und MxControlCenter möglich. Individuelle Alarmmeldungen auf ein Mobiltelefon sind über Internet- und ISDN-Telefonie (ISDN: M12- oder D12-Modell erforderlich) genauso möglich wie ereignisgesteuerte Ansagen aus der Kamera.

Internet-Telefonie und Video-SIP

Sämtliche Funktionen der Sprachtelefonie können per Internet-Telefonie (SIP) durchgeführt werden. Damit ist die Fernsteuerung der Kamera per Telefontasten ebenso möglich wie Alarmanrufe der Kamera. Video-Telefonie ermöglicht, eine SIP-Audio/ Video-Verbindung zur Kamera über Windows Messenger oder ähnliche Programme herzustellen (z. B. CounterPath X-Lite/Eyebeam).



Langzeitaufzeichnung auf Dateiservern inklusive

Die MOBOTIX-Kameras besitzen eine integrierte Langzeitaufzeichnung auf Linux-, Windows- und Macintosh OS X. Die Verwaltung des Ringpuffers in einem freigegebenen Verzeichnis übernimmt die Kamera selbständig. Diese dezentrale Technologie erlaubt die Aufzeichnung von bis zu 30 Livekameras mit **je 30 Bildern pro Sekunde inklusive Audio** auf einem PC.

M12- und D12-Modelle ermöglichen ISDN-Telefonie

IP-Telefonie!

Die aktuellen MOBOTIX-Modelle unterstützen die direkte Aufzeichnung auf inte-

Aufzeichnung auf Flash-, USB- und SD-Speichermedien

grierte Flash-Speichermedien, interne SD-Karten sowie externe USB-Medien.

	Int. Flash	SD-Karte	USB-Medium	Bemerkungen für USB-Medien
M12	X*	X**	Х	Adapterkabel erforderlich
D12	X*	X**	Х	Adapterkabel erforderlich
V12	X*			
M22	X*		Х	Medium direkt anschließbar
D22		X**	Х	Adapterkabel erforderlich
Q22		X**		

Besonders hervorzuheben sind die **MOBOTIX Secure-R-Versionen**, die mit **integriertem Flash-Speicher** ausgeliefert werden (z. B. **R8** mit **8 GB**). Bei diesen Modellen ist die Aufzeichnung auf den Flash-Speicher werkseitig bereits vorkonfiguriert. Durch den Einsatz von Flash-Medien ergeben sich folgende Möglichkeiten:

- Stand-Alone-Einsatz der Kamera ohne Dateiserver mit Aufzeichnung auf dem Flash-Medium.
- Hochsicherheits-Anwendung mit Aufzeichnung auf einem Dateiserver oder NAS/SAN, bei der das Flash-Medium als Pufferspeicher eingesetzt wird, um auch längerfristige Ausfälle des Netzwerks oder des Dateiservers lückenlos zu überbrücken (in einer zukünftigen Software-Version unterstützt).
- Herunterladen von Ereignissen auf USB-Medien oder SD-Karten zur Auswertung der Aufzeichnung auf einem Computer.

30 Kameras live - mit MxControlCenter

Für die schnelle Videodarstellung von bis zu 30 MOBOTIX-Kameras auf einem Monitor (mit Übertragung der Audio-Daten), zur Alarmaufschaltung mit Ton oder zur komfortablen Ereignissuche kann anstatt des Webbrowsers auch das kostenlose **MxControlCenter** von der MOBOTIX-Webseite geladen werden (www.mobotix.com, Linuxund Mac OS X-Version in Vorbereitung). MxControlCenter enthält einen Layout-Editor zum schnellen Zusammenstellen von Gebäudeplänen mit voller Drag&Drop-Unterstützung. Hintergrundbild laden, Kameras auf den Plan ziehen - fertig.

Image: State of the state o

Ereignisgesteuert und zeitgesteuert

Ereignisgesteuerte Aufzeichnung bei Bewegungen im Bild sind ebenso möglich wie bei Überschreiten einer vorgegebenen Lautstärke. Die Tages-flexible Zeitsteuerung kann unter Beachtung von Feiertagen und Ferienzeiten z. B. Aufnahmen starten und stoppen, Bilder auf eine Website laden und Video-Clips (mit Audio) per E-Mail versenden. *Integrierter Flash-Speicher muss ab Werk in der MOBOTIX-Kamera eingebaut sein

**SD-Karten werden ab Software-Version 3.4.2 unterstützt

Fernaufschaltung

Die MOBOTIX-Kameras verfügen standardmäßig über alle Funktionen zur automatischen ereignisgesteuerten Aufschaltung auf einen Leitstand. Dies kann über das lokale Netzwerk (auch mit WLAN), das Internet oder GSM/GPRS/UMTS erfolgen.

Tag & Nacht

Die Night-Ausführungen der MOBOTIX-Modelle mit nur einem Bildsensor (Mono) liefern kontrastreiche Schwarz/Weiß-Bilder auch bei Nacht. Die MOBOTIX Day-Night-Modelle (M12D-DNight und D12D-DNight) sind mit zwei Bildsensoren ausgestattet (1x Farbe, 1x Schwarz/Weiß) und liefern brillante Farbbilder am Tag und kontrastreiche Schwarz/Weiß-Bilder bei Nacht. Je nach Lichtverhältnissen entscheidet die Kamera, welcher Bildsensor benutzt wird.

Power-over-Ethernet integriert

Die Stromversorgung erfolgt per **Power-over-Ethernet** über das Netzwerkkabel **mit dem MOBOTIX Steckernetzteil** (in Verbindung mit dem Netzwerk-Power-Adapter), mit einem MOBOTIX **Netzwerk-Power-Rack** (8 oder 20 Kameras) bzw. einer **Netzwerk-Power-Box** (4 Kameras) oder alternativ mit einem PoE-kompatiblen Switch (nach **POE-Standard IEEE 802.3af**).

Aufgrund der geringen Leistungsaufnahme (ca. 3 Watt), des gut isolierten Kunststoffgehäuses und der weitgehenden Beschlagfreiheit benötigen MOBOTIX-Kameras keine Heizung. Deshalb können sie - im Gegensatz zu anderen Kameras ganzjährig innen wie außen eingesetzt und über das Netzwerkkabel mit Spannung versorgt werden.

Wetterfest

Die MOBOTIX Kameras sind nach IP65 zertifiziert und können direkt im Außenbereich angebracht werden*. Durch den Verzicht auf bewegliche Teile sind sie extrem robust und langlebig sowie hitze- und kältebeständig (-30 bis +60°C).

Logos, animiert oder freestyle

Über den Logo-Generator der MOBOTIX-Kamera können zeitgesteuert oder per automatischem URL-Download Banner und Grafiken in das Kamerabild eingeblendet werden. MOBOTIX-Kameras sind die einzigen Netzwerk IP-Kameras, die animierte und transparente Grafiken unterstützen.



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Keine Heizung benötigt -PoE auch im Winter kein Problem!

*D12-Modelle: in Verbindung mit Outdoor-Halter

*D22-Basic und Q22-Basic sind IP54

Logo-Generator

Sichere und flexible Installation mit SecureFlex-Halter

Mit dem um zwei Achsen schwenkbaren SecureFlex-Wand- und Deckenhalter

(Standard-Lieferumfang) lässt sich die MOBOTIX M12 optimal an Decken oder Wänden montieren und ausrichten, wobei die verdeckte Kabelführung (Datenleitung und Spannungsversorgung abgedeckt) für eine angenehme Optik sorgt. Der Wandarm des Halters überdeckt dabei Unterputzdosen vollständig und ermöglicht so eine einfache Installation durch die Nutzung definierter Übergabepunkte.



Erweiterte Anschlussmöglichkeiten: MX Interface Connector D-Sub 15 HD

Über die D-Sub 15 HD-Buchse der MOBOTIX M12-, D12- und V12-Modelle können weitere Sensoren angeschlossen werden, um die bereits integrierten Sensoren der Kamera je nach Aufgabenstellung zu ergänzen. Ebenso können die Schaltausgänge und Signalausgänge der Kamera zum Schalten von externen Geräten oder zur Übergabe von Alarmmeldungen z. B. an eine Alarmanlage verwendet werden. Daneben bietet die D-Sub 15 HD-Buchse einen Audioeingang, einen Audioausgang, Spannungsversorgung für USB-Geräte, USB-Master-Datensignale sowie einen Pin zum Anschließen einer Notstromversorgung, die auch für die Versorgung per Solarpanel genutzt werden kann.

Vereinfachte Installation durch die CamIO-Installationsbox

Die CamIO-Installationsbox erleichtert den Aufbau von Sicherheitssystemen wesentlich, indem dieses Modul die Möglichkeiten des MX Interface Connector bündelt und den Anschluss von externen Geräten und Sensoren stark vereinfacht. Neben der Stromversorgung der Kamera übernimmt die Installationsbox auch die direkte Stromversorgung von Lampen mit bis zu 500 W (bzw. anderer Geräte mit max. 4 A). Es werden zwei Schalteingänge/Schaltausgänge zur Verfügung gestellt. In Verbindung mit M12- und D12-Modellen kann der im Wandarm der CamIO integrierte Lautsprecher sowie optional ein externes Mikrofon verwendet werden.



13/92

In Verbindung mit M12-**MOBOTIX** CamIO Ethernet DB 15 Kabel Tür Licht

Stromversorgung

und D12-Modellen kann der im Wandarm der CamIO integrierte Lautsprecher sowie optional ein externes Mikrofon verwendet werden

www.mobotix.com • info@mobotix.com

MOBOTIX M12

2048 x 1536 Pixel

*Telefoniefunktionen über VoIP (Internet-Telefonie) nutzbar (alle MOBOTIX-Kameras) oder über ISDN (M12- und D12-Modelle)!

Logo-Generator

Weitere Funktionen

- Live-Bilder bis 2048x1536 Pixel über Netzwerk, ISDN, GSM, GPRS, UMTS, WLAN bis 30 Bilder pro Sekunde (bei VGA-Auflösung 640x480 Pixel), auch angepasst für PDAs.
- **Stufenloser Digitalzoom** (bis 8x-Zoom) und integriertes Panning (Verschieben des gezoomten Bildausschnitts mittels eines Joysticks oder Mausklick ins Livebild).
- Echte Software-Skalierung durch die bewährten und ständig weiterentwickelten MOBOTIX-Algorithmen zur Software-Skalierung der Bilder, die auch bei kleineren Bildformaten (z. B. 320 x 240) überzeugen kann.
- Audio-/Video-Recording* mit drei unterschiedlichen Aufzeichnungsmodi: Ereignisaufzeichnung mit Audio, Daueraufzeichnung mit variabler Bildrate und Audio sowie ereignisgesteuerte Einzelbildaufzeichnung von JPEG-Bildern.
- **Speicherausfall-Überwachung** kann einen Dateiserver (oder Flash-Speicher) überwachen und einen oder mehrere der definierten Meldewege für die Fehlerbenachrichtigung verwenden.
- **Player** zur Wiedergabe von aufgezeichneten Bildern/Video-Sequenzen mit Audio im integrierten Video-Management-System.
- Multiwatcher-Ansicht zur Darstellung und Überwachung mehrerer Kameras über das Internet, wobei nur eine einzelne Kamera öffentlich zugänglich gemacht werden muss; in besonderem Maße auch für niedrige Datenübertragungsraten geeignet.
- **Multiview-Ansicht** zur Darstellung mehrerer Kameras oder Ereignisse im selben Browserfenster.
- **Alarmsignalisierung** durch E-Mail, SMS (über Diensteanbieter), Sprachbenachrichtigung (Telefonanruf), Sounds und visuelle Mittel (z. B. roter Rahmen im Livebild) über zwei verschiedene Meldewege möglich.
- **Objektverfolgung** zur Analyse von Bewegungsrichtungen bewegter Objekte im Bild.
- **Logo-Generator** zum Einblenden von Logos in die Kamerabilder mit Dialogen zur Verwaltung der Grafikdateien, Definition von Bildprofilen und Logoprofilen zur Steuerung der Einblendungen.
- Logos können transparente Bereiche enthalten und gleichzeitig teiltransparent dargestellt werden (Wasserzeichen); Banner-Effekte und Animationen sind ebenfalls möglich.
- Wochenprogramme mit Sonderprogrammen f
 ür Feiertage und Ferienzeiten u. a. zum zeitbasierten Steuern der Scharfschaltung, Bildaufzeichnung, Aktionen, Meldungen, Logos, Verdecken von Bildbereichen und anderen Diensten.

- Remote-Signalisierung mit Master/Slave-Kameras, wobei die Master-Kamera die Scharfschaltung der Slave-Kameras übernehmen kann. So können z. B. alle Slave-Kameras mit einem Schlüsselschalter scharfgeschaltet werden, der an die Master-Kamera angeschlossen ist.
- **Übertragungsprofile**, zur komfortablen Steuerung von Übertragungen per FTP, E-Mail, Sprachanrufen und Netzwerkmeldungen.
- Freisprechtelefon* mit Durchsage per Kamera-Lautsprecher, Raumhören und Gegensprechfunktion über Internet-Telefonie (SIP) und ISDN.
- Spracheinwahl* zum Fernsteuern der Kamera über Telefon mit Tonwahlfunktion (Kamerainformationen abrufen, Internetverbindung herstellen, Ansage der IP-Adresse, Gegensprechen, ...) über Internet-Telefonie (SIP) und ISDN.
- MxPEG-Videokomprimierung über MxControlCenter für Windows. Für Internet Explorer steht ein ActiveX-Plugin auf der Kamera zur Verfügung, das die Vorteile von MxPEG auch in Verbindung mit der Browser-Oberfläche verfügbar macht (inklusive Audio-Stream von und zur Kamera).
- **Routing** zur Verwendung weiterer Verbindungen neben der Standard-Verbindung.
- DynDNS-Client zum Zugriff auf die Kamera über das Internet über einen symbolischen Namen (z. B. mymobotixcam.dyndns.org), obwohl der Provider der Kamera bei der Einwahl ins Internet eine dynamische IP-Adresse zugewiesen hat.
- Nicht löschbares Backup-Betriebssystem, das nach einer fehlgeschlagenen Aktualisierung der Software die Kamera mit dem Original-Betriebssystem startet und eine erneute Aktualisierung ermöglicht.
- Erweiterte Startoptionen der Kamera (IP-Adresse über DHCP beziehen, Ansage von IP-Adresse und sonstigen Netzwerkdaten, Rücksetzen auf Werkseinstellungen).
- Benachrichtigung bei Fehlermeldungen bzw. bei Neustart ermöglicht der MOBOTIX-Kamera, bei erkannten Fehlern bzw. beim Neustart der Kamera automatisch eine oder mehrere Benachrichtigungen durchzuführen (z. B. Blinken der Kamera-LEDs, Audiomeldung, FTP, E-Mail, Telefonanruf, Netzwerkmeldung).
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen sichern den Zugriff auf Seiten und Funktionalitäten der Kamera bzw. verhindern nicht autorisierte Zugriffe (IP-basierte Zugriffskontrolle, Intrusion Detection); ermöglicht außerdem eine SSL-verschlüsselte Übertragung der Videosequenzen und Daten (SSL-Verschlüsselung und X.509-Zertifikate).

Software-Update

MOBOTIX bietet regelmäßig **kostenlose** Updates an, die die Funktionalität der Kamera erweitern und verbessern. In Kapitel 6, *Software-Update*, im *Softwarehandbuch* wird dieser Vorgang detailliert beschrieben.

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

*Telefoniefunktionen über VoIP (Internet-Telefonie) nutzbar (alle MOBOTIX-Kameras) oder über ISDN (M12- und D12-Modelle)!

Kostenlose Software-Updates auf www.mobotix.com

15/92

1.4 Objektivoptionen, Hard- und Softwareausstattung

MOBOTIX bietet derzeit fünf Standard-Objektive mit M14-Gewinde an, vom **Super-Weitwinkel L22** mit 22 mm bis zum **Tele L135** mit 135 mm Kleinbild-Brennweite. Aufgrund der Gegenlichtsicherheit der MOBOTIX-Kameras wird keine mechanische Autoiris benötigt. Hierdurch sind alle MOBOTIX-Objektive robust und wartungsfrei.

- L22 Super-Weitwinkel 90°-Bildwinkel (horizontal)
- L32 Weitwinkel*
- L43 Weitwinkel
- L65 Tele*
- L135 Tele
- 60°-Bildwinkel (horizontal)
- 45°-Bildwinkel (horizontal)
- 31°-Bildwinkel (horizontal)
- 15°-Bildwinkel (horizontal)



Das L22 Super-Weitwinkel 90° hat eine sehr geringe Verzeichnung und liefert auch im maximalen Digital-Zoom noch gute Bildqualität. Wird die Kamera mit diesem Objektiv in einer Raumecke montiert, kann der ganze Raum eingesehen werden.



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

*L32- und L65-Objektive sind für M12-Modelle nicht verfügbar

Objektivtabelle					
Bezeichnung	L22	L32*	L43	L65*	L135
Originalbild	A STATE				
Äquival. Kleinbild-Brennw.	22 mm	32 mm	43 mm	65 mm	135 mm
Reale Brennweite	4 mm	6 mm	8 mm	12 mm	25 mm
Blende	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5
Bildwinkel horizontal	90°	60°	45°	31°	15°
Bildwinkel vertikal	67°	45°	34°	23°	11°
Entfernung 1 m	m	m	m	m	m
• Bildbreite	2,0	1,1	0,8	0,5	0,3
• Bildhöhe	1,3	0,8	0,6	0,4	0,2
Entfernung 5 m	m	m	m	m	m
• Bildbreite	10,0	5,7	4,1	2,7	1,3
• Bildhöhe	6,6	4,1	3,0	2,0	1,0
Entfernung 10 m	m	m	m	m	m
• Bildbreite	20,0	11,5	8,2	5,5	2,6
• Bildhöhe	13,3	8,2	6,1	4,0	1,9
Entfernung 20 m	m	m	m	m	m
Bildbreite	40,0	23,0	16,4	11,0	5,2
• Bildhöhe	26,6	16,4	12,2	8,0	3,8
Entfernung 50 m	m	m	m	m	m
Bildbreite	100,0	57,5	41,0	27,5	13,0
• Bildhöhe	66,0	41,0	30,5	20,0	9,5

Hinweis

Bei den angegebenen Brennweiten der MOBOTIX-Objektive handelt es sich nicht um die Nominalbrennweiten, sondern die entsprechende Brennweite (*Lxx* mm) ist für das Kleinbildformat (35 mm) angegeben. Zum Beispiel hat das MOBOTIX L22 Super-Weitwinkel-Objektiv eine Nominalbrennweite von 4 mm, die in der Kleinbild-Fotografie einem 22 mm-Objektiv entspricht. Es wird deshalb als *L22* bezeichnet.

Da die Bildsensoren in Digitalkameras unterschiedliche Größen haben, hat diese Brennweitenangabe den Vorteil, dass Bildformat und Bildwinkel einfacher berechnet und miteinander verglichen werden können. Damit ist dann auch eine einfache visuelle Überprüfung des Bildausschnitts mit einer handelsüblichen Digital- oder Kleinbildkamera möglich, indem die angegebene (Kleinbild-) Brennweite des MOBOTIX-Objektivs (Lxx) direkt auf der Digital- oder Kleinbildkamera eingestellt wird.

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

*L32- und L65-Objektive sind für M12-Modelle nicht verfügbar

Brennweiten der MOBOTIX-Objektive beziehen sich immer auf Kleinbildformat 35 mm

Einfache Objektivauswahl durch Einstellen der Objektiv-Brennweite auf einer Kamera mit Zoomobjektiv

17/92



[†]Spezielles Adapterkabel für USB erforderlich

**3 MEGA-Auflösung mit 2048×1536 Pixeln; die SW-Bildsensoren der Sec-DNight-Versionen haben Mega-Auflösung (1280×960 Pixel)

^{tt}Der zweite Schaltausgang ist nur in Verbindung mit MOBOTIX CamIO verfügbar!

*L32- und L65-Objektive sind für M12-Modelle nicht verfügbar

	M12M-Web MX-M12M-Web-D43	M12D-IT-DNight MX-M12D-IT-DNight-D43N43	M12D-Sec MX-M12D-Sec-D22D135	M12D-Sec-DNight MX-M12D-Sec-DNight-D43N43	M12D-Sec-DNight MX-M12D-Sec-DNight-D22N22	M12D-Sec-R8 MX-M12D-Sec- R8 -D22D135
Hardwareausstattung M12						
Outdoor wetterfest (IP65)	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Ethernet, ISDN, USB, RS232	E/I/-/-	E/I/U [†] /R	E/I/U [†] /R	E/I/U [†] /R	E/I/U [†] /R	E/I/U [†] /R
SD-Slots	1	1	1	1	1	1
Mikrofon/Lautsprecher	-/L	M/L	M/L	M/L	M/L	M/L
Mono (M)/Dual (D)	Μ	D-Night	D	D-Night	D-Night	D
Bildsensor	Farbe	Farbe/SW	Farbe	Farbe/SW	Farbe/SW	Farbe
Objektiv	L43	L43/L43	L22/L135	L43/L43	L22/L22	L22/L135
Auflösung	3 Mega	VGA	3 Mega	3 Mega**	3 Mega**	3 Mega
Bildpunkte horizontal x vertikal	2048x1536	640x480	2048x1536	2048x1536	2048x1536	2048x1536
Max. Bildrate CIF/VGA/Mega	30/30/10	30/30/-	30/30/10	30/30/10	30/30/10	30/30/10
Empfindl. bei 1/60 Sekunde (lux)	1	0.1	1	0.1	0.1	1
Empfindl. bei 1 Sekunde (lux)	0,05	0,005	0,05	0,005	0,005	0,05
Autom. Night-Umschaltung	-	Х	-	Х	Х	-
Speicher (MB)	64	64	128	128	128	128
Zusätzl. interner Flash-Speicher	-	-	-	-	-	8 GB
Video-Ringpuffer (MB)	12	32	64	64	64	64
CIF-Bilder ca.	750	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
VGA-Bilder ca.	450	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
Mega-Bilder ca.	-	-	800	800	800	800
Externes Audio (Line-In/Out)	X	Х	Х	Х	Х	Х
Schalteingänge/Signaleingänge	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
Schaltausgänge	1 (2 ⁺⁺)	1 (2 ^{††})	1 (2 ^{††})	1 (2 ^{††})	1 (2 ^{††})	1 (2 ^{††})
Verdeckte Kabelführung	X	Х	Х	Х	Х	Х
Lagerware	X	Х	Х	Х	Х	Х



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

	Modell Basic	Modell Web	Modell IT	Modell Secure
Softwareaustattung alle Modelle				
Digital-Zoom (bis 8x, stufenlos) mit Panning		X	X	X
Motion-JPEG/MxPEG-Videostreaming	X/X	X/X	X/X	X/X
Programmierbare Belichtungszonen	Х	Х	X	Х
Video-Motion-Detektor	Х	Х	X	Х
Zeit- und Ereignissteuerung (FTP, E-Mail, Logos)	Х	Х	X	Х
Wochenprogramm/Feiertage	L	Х	X	Х
Webfunktion (FTP, E-Mail)	Х	Х	X	Х
Quad/Multiview im Browser	Х	Х	X	Х
Recording/Playback im Browser	Х	Х	Х	Х
Logo-Generator, animiert		Х	X	Х
Einzelbildaufzeichnung (Vor-, Nachalarmbilder)	3	3	10	50
Terabyte-Ringspeicher (Win/Lin/Mac) via Netzwerk			Х	Х
Video/Audio-Recording Daueraufz. von 0,2 30 B/s			Х	Х
Video/Audio-Recording (ereignisgesteuert)			Х	Х
Ereignisgesteuerte Bildrate mit kontinuierl. Audio			Х	Х
Verknüpfende Ereignislogik				Х
Master/Slave-Scharfschaltung von einer Kamera				Х
Zeitgesteuerte Privacy Zones, mehrere Bereiche				Х
Bidirektionales Audio (IP) zum Browser			X*	X*
Sprachmeldungen (benutzerspezifisch)			X	Х
VoIP-Telefonie (Audio/Video, SIP)			X*	X*
Alarm/Aufschaltung auf Softphone (SIP) z. B. X-Lite			X	Х
Remote-Aufschaltung (Alarm via TCP/IP, IP-Notify)			Х	Х
RS232-Datenlogger/Terminal			X**	X**
Programm-Interface/HTTP-API			Х	Х
Security-Features (HTTPS/SSL, IP-basierte Zugriffsbe- schränkung, Netzwerk-Authentifizierung IEEE 802.1X)	Х	x	х	Х
Modellunterschiede				
Bildgröße	VGA	3 Mega**	VGA	3 Mega**
Bildsensor	Farbe	Farbe	Farbe/SW	Farbe/SW
Standard-Objektiv zur Software-Version	L22*	L22*	L22*	L22*

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

-/L*

-/L*

M/L*

M/L*

Audiounterstützung (Mikrofon/Lautsprecher)

19/92

Die Web-Version ist nur für die Modellreihe M12 verfügbar

Die Basic-Version ist nur für die Modellreihen D22 und Q22 verfügbar

Die IT-Version ist für die Modellreihe Q22 nicht verfügbar

*Bei D22-IT- und Secure-Modellen besteht die Möglichkeit, externe Lautsprecher und Mikrofone anzuschließen. Werkseitig ist in der D22 kein Lautsprecher und kein Mikrofon integriert.

**3 MEGA-Auflösung mit 2048x1536 Pixeln; die SW-Bildsensoren der Sec-DNight-Versionen haben Mega-Auflösung (1280x960 Pixel)

**Bei M22-Modellen in Verbindung mit CamIO; bei D22-Modellen nicht verfügbar

*M12-Modelle werden nach Kundenwunsch mit Objektiven ausgestattet

1.5 Wichtige Hinweise

1.5.1 Wetterfestigkeit

Die MOBOTIX M12 ist **wetterfest nach IP65** (absolut staubdicht und strahlwassergeschützt). Sie können die Wetterfestigkeit des SecureFlex-Halters bei extremen Wetterbedingungen weiter verbessern, indem Sie folgende Punkte beachten:

- Der SecureFlex-Halter darf keinesfalls wie in Abbildung (1) gezeigt montiert werden! Dies gilt insbesondere für die Montage auf einem Schwenk-/Neigekopf.
- Stellen Sie sicher, dass der SecureFlex-Halter immer wie in Abbildung (2) montiert wird! Beachten Sie außerdem die Hinweise in Abschnitt 2.8, Wandund Deckenmontage!
- Achten Sie darauf, dass die Dichtung am SecureFlex-Halter nicht beschädigt wird und dass die Wasseraustrittsöffnungen unten am Halter frei bleiben!
- Verwenden Sie immer die **blaue Gummidichtung**! Beachten Sie außerdem die Hinweise in Abschnitt 2.9.1, *Gummidichtung der Kamera*!
- Dichten Sie den SecureFlex-Halter wandseitig mit Silikon ab.
- Die Kabelzuführung sollte immer von unten zum SecureFlex-Halter erfolgen!
- Verwenden Sie nur original MOBOTIX-Kabel, da diese besondere Dichtigkeitsanforderungen erfüllen!

1.5.2 Kennwörter für den Administrationsbereich und die Einwahl über ISDN

Der Zugang zum Administrationsbereich der Kamera (Softbutton **Admin Menu**) ist erst nach Eingabe eines Benutzernamens und eines Kennwortes möglich.

- Werkseitiger Benutzer: admin
- Werkseitiges Kennwort: meinsm

Bei einer Erstinbetriebnahme wird die **Schnellinstallation** beim ersten Zugriff auf den Administrationsbereich automatisch aufgerufen. Hier können die Grundeinstellungen der Kamera an die individuellen Erfordernisse angepasst werden. **Aus Sicherheitsgründen wird dringend empfohlen, das werkseitige Administrator-Kennwort zu ändern.**

Die Einwahl in die Kamera über ISDN ist durch ein eigenes Kennwort geschützt, das beim Einrichten der DFÜ-Verbindung am Computer eingegeben werden muss.

- Werkseitiger Benutzer: linux
- Werkseitiges Kennwort: tux

Benutzernamen und Kennwörter müssen wie aufgeführt eingegeben werden. Für alle Einträge wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

ACHTUNG: Bewahren Sie Aufzeichnungen über Kennwörter an einem sicheren Ort auf. Falls der Administrationsbereich durch ein geändertes Administrator-Kennwort nicht mehr zugängig ist, kann das Kennwort nur durch Einschicken der Kamera ins Werk zurückgesetzt werden (kostenpflichtig!).

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany





1.5.3 Irreversible Deaktivierung des Mikrofons

Aufgrund datenschutz- und arbeitsrechtlicher Bestimmungen ist es zum Teil erforderlich, die Mithörfunktion der Kamera zu deaktivieren. Das Mikrofon kann in **Admin Menu > Mikrofon und Lautsprecher irreversibel** deaktiviert werden.

ACHTUNG: Diese Deaktivierung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden (auch nicht bei MOBOTIX). Die Deaktivierung wirkt sich auf alle Funktionen aus, die das Mikrofon verwenden.

1.5.4 Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse

Wenn die IP-Adresse der Kamera nicht bekannt ist, kann die Kamera mit der werkseitig eingestellten IP-Adresse neu gestartet werden. In Abschnitt 3.6, *Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse*, wird dieser Vorgang detailliert beschrieben.

1.5.5 Zurücksetzen der Kamera auf werkseitige Voreinstellungen

Alle Einstellungen der MOBOTIX-Kamera können permanent auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt werden. Dies kann z. B. sinnvoll sein, wenn Sie eine Kamera in unbekanntem Zustand erhalten oder testweise vorgenommene Einstellungen komplett verwerfen möchten. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie Zugriff auf das Admin-Menü der Kamera haben (Gruppe admins). Das Zurücksetzen der Kamera auf werkseitige Voreinstellungen erfolgt in Admin Menu > Zurücksetzen.

Hinweis: Beim Zurücksetzen der Kamera über **Admin Menu > Zurücksetzen** werden auch **alle neu angelegten Benutzer gelöscht und das Admin-Kennwort zurückgesetzt**. Verwenden Sie die in Abschnitt 3.6, *Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse*, beschriebene Methode, wenn Sie die Benutzer nicht löschen möchten.

1.5.6 Aktivieren der Ereignissteuerung für Sicherheitsanwendungen

Im Auslieferungszustand ist die **Ereignissteuerung und die Bewegungserken**nung der Kamera nicht aktiviert. Um die Ereignissteuerung zu aktivieren, öffnen Sie **Setup Menu > Allgemeine Ereigniseinstellungen** und aktivieren Sie die **Scharfschaltung** der Kamera. Alternativ können Sie auch auf den Softbutton **Arm & Record** der Benutzeroberfläche im Browser klicken. Hierdurch wird das Bewegungserkennungsfenster im Livebild angezeigt (gepunkteter Rahmen in der Bildmitte) und die Kamera speichert automatisch Bilder, sobald innerhalb des Erkennungsfensters Bewegungen stattfinden.

1.5.7 Deaktivieren der Text- und Logoeinblendungen

Durch die deaktivierte Scharfschaltung im Auslieferungszustand (siehe vorhergehender Abschnitt) zeigt die MOBOTIX-Kamera am oberen Rand des Livebildes nur den Text **WWW.MOBOTIX.COM**, den Zeitstempel sowie das MOBOTIX-Logo rechts oben an. Wird die Scharfschaltung aktiviert (siehe oben), wird auch der Text am unteren Rand des Livebildes (Ereignis-, Aktions- und Meldungssymbole) sichtbar. Die Konfiguration kann auch teilweise zurückgesetzt werden

Text- und Logoeinblendungen können auch deaktiviert bzw. individuell eingerichtet werden

21/92

Die Statuszeile am unteren Rand des Livebildes und die Textzeile oben links in **Setup Menu > Darstellungs- und Texteinstellung** können deaktiviert werden, indem **Texteinblendung** auf *Aus* gesetzt wird. **Texteinblendung** *Datum und Uhrzeit* aktiviert nur die Anzeige des Zeitstempels im Livebild.

Die Logoeinblendung kann in **Admin Menu > Logoprofile** ausgeblendet werden, indem **Logo-Anzeige** auf *Deaktiviert* gesetzt wird.

1.5.8 Deaktivieren des täglichen automatischen Neustarts der Kamera

Im Auslieferungszustand führt die MOBOTIX-Kamera automatisch täglich um 3.36 Uhr morgens einen Neustart durch. Hintergrund hierfür ist, dass eine Kamera unter sehr seltenen Umständen durch äußere Einflüsse (z. B. Höhenstrahlung) zeitweise gestört sein kann. Der automatische Neustart sorgt dann dafür, dass die Kamera nach dem Neustart wieder ordnungsgemäß arbeitet, ohne dass hierfür ein Benutzerzugriff erforderlich wäre. Falls gewünscht, kann der automatische Neustart in **Admin Menu > Zeitsteuerung** deaktiviert oder gelöscht werden.

1.5.9 Hinweise zur ISDN-Tauglichkeit

MOBOTIX M12-, D12- und V12-Modelle sind Euro-ISDN-tauglich nach **Standard TBR3/TBR3 A1**. Für den japanischen Markt bietet MOBOTIX spezielle Kameramodelle an, die den japanischen ISDN-Standard unterstützen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf www.mobotix.com im japanischen Bereich. MOBOTIX M22M-, D22M- und Q22M-Modelle haben keine ISDN-Funktionaliltät.

1.5.10 Hinweise zu Browsern

Aktuelle Browser mit aktiviertem **JavaScript** (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Firefox, Safari, Camino, Konqueror, Opera, ...) sind unmittelbar in der Lage, das Livebild der Kamera darzustellen.

Detaillierte Informationen zu möglichen Problemen mit Browsern finden Sie in Abschnitt 3.4.5, *Browser-Einstellungen*.

1.5.11 Pflegehinweise

Sollte ein Objektiv verschmutzt worden sein (z. B. während der Montage), sollten Sie die Objektivlinsen mit einem weichen Baumwolltuch reinigen.

1.5.12 Sicherheitshinweise

Überspannungen können durch andere elektrische Verbraucher, falsche Verlegung von Leitungen, aber auch durch äußere Einwirkungen hervorgerufen werden (z. B. Blitzeinschlag in Telefon- oder Stromleitungen).

MOBOTIX-Kameras sind durch eine Reihe von Maßnahmen gegen die Auswirkungen von geringen Überspannungen geschützt. Diese Maßnahmen können jedoch nicht verhindern, dass größere Überspannungen Schäden an der Kamera verursachen. Bei der Installation von Kameras im Außenbereich ist daher insbesondere dem Blitzschutz und den damit verbundenen Gefahren für Gebäude und die Netzwerk-Infrastruktur besondere Beachtung zu schenken.

Neustart der Kamera deaktivieren MOBOTIX empfiehlt generell, die Installation von MOBOTIX-Kameras nur von solchen Fachbetrieben durchführen zu lassen, die mit der Installation und dem sicheren Betrieb von Netzwerkgeräten und den zugrundeliegenden Vorschriften für Blitzund Brandschutz sowie der aktuellen Technik zur Verhinderung von Überspannungsschäden vertraut sind.

Weitere Informationen zum Verlegen von Leitungen und möglichen Gefahrenquellen finden Sie am Ende von Kapitel 2 (siehe *Leitungsverlegung, Brand-, Blitz- und Überspannungsschutz*).

1.5.13 Weitere Informationen

Weiterführende Informationen zu allen Dialogen und Parametern der MOBOTIX-Kamera finden Sie auch im **Referenzhandbuch** (PDF), bestehend aus dem Inhalt der Online-Hilfe der MOBOTIX-Kamera. Das PDF zum Download finden Sie auf der MOBOTIX Website (**Support > Betriebsanleitungen**). In diesem Bereich finden Sie auch die jeweils aktuelle Version des *Softwarehandbuch Teil 2*.









2 MONTAGE

2.1 Lieferumfang

Die MOBOTIX M12 wird standardmäßig mit dem **SecureFlex-Wand- und Decken**halter geliefert und ist direkt einsatzbereit.



Kontrollieren Sie den Lieferumfang

Achtung: Verwenden Sie auf keinen Fall Schrauben mit Senkkopf für die Montage des SecureFlex-Halters, da diese das Gehäuse beschädigen können



FUSIIIUII	AIIZUIII	bezeichnong
1.1	1	SecureFlex-Halter für Decken- oder Wandmontage
1.2	1	Ethernet-Kabel CAT5 0,5 m, vorinstalliert
1.3	1	Inbusschlüssel 5 mm
1.4	4	Universaldübel 8 mm
1.5	4	Edelstahl-Unterlegscheiben Ø 6,4 mm
1.6	4	Edelstahl-Holzschrauben mit Sechskantkopf 6x50 mm
1.7	1	Abdeckkappe Ø 27 mm für Wandarm
1.8	1	Gummidichtung (montiert)
1.9	1	Zusätzlicher Stopfen NET für Gummidichtung (Ethernet)
1.10	4	Abdeckkappen (weiß) für Schraubenköpfe



2.2 Kameragehäuse, Sensoren und Anschlüsse

Die MOBOTIX M12 hat ein Gehäuse aus glasfaserverstärktem, weißem **Kunststoff** (**PBT-30GF, Polybutylenterephtalat mit 30% Glasfaser**). Dieser u. a. im Automobilbau häufig eingesetzte Werkstoff zeichnet sich durch seine hohe Temperaturbeständigkeit, Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse, Chemikalien, etc. aus.

Externe Sensoren

- PIR-Sensor
- Mikrofon
 Objektiv "rechts"
 Passiver IR-Bewegungsmelder
 Taster "R"
 6 LEDs
 SecureFlex-Halter
 Objektiv "links"
 Contemport
 Contempor

Anschiusse

- 10BaseT (Ethernet-Netzwerk) / Stromversorgung
- In/Out / RS232 / MX Interface Connector D-Sub 15-HD
- ISDN
- Einschub f
 ür SD-Karte

Regen- und Sonnenschutz	
MX Interface Con nector D-Sub 15-HD ISDN	Ethernet (LAN)/ Stromversorgung
	— Einschub für SD-Karte

UV-stabil: Kein Vergilben des Gehäuses auch bei jahrelangem Einsatz

Bedeutung der voreingestellten LEDs:



- 0 Ein
- 1 Kamera
- 2 Netzwerk
- 3 Serielle Schnittstelle
- 4 ISDN/VoIP
- 5 Kamera

MX Interface-Connector für Anschluss von CamIO oder externen Sensoren, Audio-Verstärkern etc.

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany



2.3 Festlegen der Anschlüsse (Netzwerk/ISDN)

Legen Sie zunächst fest, welche Anschlüsse der Kamera verwendet werden sollen.

Das Netzwerk macht's

Generell sollte *immer* ein **Netzwerkanschluss** vorgesehen werden, wenn dies technisch möglich ist, da ein Netzwerkanschluss eine Reihe von Vorteilen mit sich bringt (in diese Kategorie fällt auch der Anschluss über eine **WLAN-Verbindung** o. ä.):

- Die höchste Bildrate wird nur bei ausreichend großer Bandbreite der Verbindung erreicht; ISDN und GSM/GPRS eignen sich nicht für die Wiedergabe flüssiger Videobilder.
- Der **externe Ringpuffer** (Auslagerung der Bilddaten auf Dateiserver) kann nur über den Netzwerkanschluss verwendet werden.
- Verglichen mit den Kosten f
 ür Einwahlgeb
 ühren (ISDN, GSM/GPRS) reduzieren sich die Kosten f
 ür Datei
 übertragungen und sonstige Zugriffe der Kamera erheblich, wenn ein bereits vorhandenes Netzwerk auch f
 ür diese Zwecke eingesetzt werden kann.
- **Software-Updates** erfolgen am sichersten über den Netzwerkanschluss, ohne die Kamera demontieren zu müssen.

SIP senkt die Kosten

Der ISDN-Anschluss der MOBOTIX-Kamera kann entfallen, wenn im Netzwerk die Durchleitung von SIP-Verbindungen (Internet-Telefonie) erlaubt ist. Durch die **SIP-**

Fähigkeit der MOBOTIX

M12 kann die Kamera ausgehende Sprachanrufe (z. B. zur Signalisierung von Alarmen) über das Netzwerk durchführen und auch Sprachanrufe über SIP annehmen. So kann z. B. telefonisch der Zeitpunkt des letzten Ereignisses abgefragt werden. Siehe hierzu auch Kapitel 9, Telefonie-Funktionen, im Software-Handbuch.



Reiner ISDN-Betrieb

Wenn die Kamera nur am ISDN betrieben werden soll, schließen Sie ein zusätzliches ISDN-Kabel an (siehe Abschnitt 2.9, *Vorbereitende Montagearbeiten*) und stellen Sie die Stromversorgung über das vorinstallierte Kabel und den Anschluss **10BaseT** der Kamera her.

Netzwerkanschluss bevorzugt

Kostenlose Software-Updates!

Internet-Telefonie

ISDN-Betrieb: - Euro-ISDN - Japan (USA nicht möglich)

Achtung

Im Gegensatz zur MOBOTIX M10 kann die M12 nicht mehr über den SO-Bus und den ISDN-Anschluss der Kamera mit Strom versorgt werden. Mit dem MOBOTIX ISDN-Splitkabel und den MOBO-TIX-PoE-Produkten (siehe Abschnitt 2.15, *Kamera-Zubehör*), kann die Stromversorgung jedoch in das ISDN-Datenkabel eingeschleift werden.

2.4 Stromversorgung

Um die Zahl der zu verlegenden Kabel zu reduzieren, sollte auf jeden Fall das Einschleifen der Stromversorgung (**Power over Ethernet**) in das Netzwerkkabel (Anschluss **10BaseT** der Kamera) vorgesehen werden.

Bei kleineren Installationen kann hierzu der MOBOTIX **Netzwerk-Power-Adapter** *MX-NPA-3-RJ* mit dem **Steckernetzteil** *MX-SNT-E01-30-RJ* verwendet werden. Für größere Anlagen empfiehlt sich die Anschaffung eines oder mehrerer MOBOTIX **Netzwerk-Power-Boxen/Racks**, die für die Versorgung von 4, 8 bzw. 20 Kameras erhältlich sind (*MX-NPR-4*, -8 oder -20). Weitere Informationen zu diesen Geräten finden Sie in Abschnitt 2.15, *Kamera-Zubehör* sowie unter **shop.mobotix.com** in der Rubrik **Produkte > Zubehör**.







Netzwerk-Power-Adapter MX-NPA-3-RJ

Netzwerk-Power-Box *MX-NPR-4* Netzwerk-Power-Rack MX-NPR-8/20

Da die MOBOTIX-Kameras **Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)** unterstützen, kann die Stromversorgung auch über Switches oder Router erfolgen, die PoE zur Verfügung stellen. Weitere Informationen zu möglichen Kombinationen von Anschlüssen und der Stromversorgung finden Sie in Abschnitt 3.3, *Anschließen der Kamera, Stromversorgung*.

Vorteile der MOBOTIX PoE-Produkte

- Wartungsfrei und langlebig durch Verzicht auf Lüfter.
- Höhere Zuverlässigkeit des Gesamtsystems, da Standard-Router ohne PoE verwendet werden können (geringere Anfälligkeit).
- Saubere Montage durch Hutschienen-Adapter (MX-NPR-4) bzw. 19"-Einbau (MX-NPR-8/20).

Die M12 unterstützt neben den MOBOTIXeigenen Produkten zum Einschleifen der Stromversorgung auch den Power-over-Ethernet Standard nach IEEE 802.3af

MX-NPA-3-RJ: Einfache Installation für kleinere Systeme

MX-NPR-4: Montage in Schaltschränken mit Hutschienen-Adapter

MX-NPR-8/20: 19"-Einbau mit 2 HE

Einsatz unterbrechungsfreier Stromversorgungen (USV)

Um die Spannungsversorgung auch bei Netzausfällen sicherzustellen, sollten unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) vorgesehen werden. Diese Geräte

stellen zudem auch einen wirkungsvollen Schutz gegen Überspannungen sowie Spannungsschwankungen dar und erhöhen so die Zuverlässigkeit des gesamten Systems.

Der Einsatz leistungsfähiger USV im 19"-Schrank ermöglicht zudem die Absicherung der beteiligten Netzwerkkomponenten (z. B. Switches, Router, PoE-Switches, ...).

Da MOBOTIX-Kameras auch im Winter keine Heizung benötigen, ist die Leistungsaufnahme mit ca. 3 W vergleichsweise gering und ermöglicht auch über längere Strecken (max. 100 m) eine zentrale Stromversorgung, die einfach über USV abgesichert werden kann. Dieses Verfahren ist sowohl bei Stromversorgung mit den MOBOTIX POE-Produkten (MX-NPA-3-RJ plus Steckernetzteil bzw. MX-NPR-4/8/20) als auch bei POEfähigen Switches nach IEEE 802.3af anwendbar.





Hinweis

Wenn zur Stromversorgung der MOBOTIX-Kamera Netzwerkkomponenten eingesetzt werden, die **Power-over-Ethernet nach IEEE 802.3af** anbieten, sollten nur Geräte ohne Lüfter verwendet werden. Angesichts der geringen Stromaufnahme der MOBOTIX-Kameras erhöht dies sowohl die Zuverlässigkeit des gesamten Systems als auch die Lebenserwartung dieser Komponenten.

PoE-Komponenten ohne Lüfter erhöhen die Zuverlässigkeit des gesamten Systems

2.5 Festlegen des Installationsortes

Vor dem Anbringen der Kamera an der Wand oder der Decke sollte die optimale Kameraposition ermittelt werden. Achten Sie darauf, dass das Sichtfeld der Kamera nicht verdeckt wird.

Die Feinjustierung der Kamera erfolgt nach der Montage an der Wand bzw. der Decke. Durch die zwei Achsen des SecureFlex-Halters kann die Kamera sowohl horizontal als auch vertikal innerhalb der Schwenkbereiche frei geschwenkt und geneigt werden. Die **Schwenkbarkeit** der Kamera zur Wand bzw. Decke ist je nach Montageart unterschiedlich (siehe Abschnitt 2.8, *Wand- und Deckenmontage*).

Bei Verwendung einer Unterputzdose sollte die Montage so geplant werden, dass die Anschlussdose am oberen Rand des Wandarms positioniert wird.

Achtung: Bei Verwendung einer Unterputzdose im Außenbereich ist der Secure-Flex-Halter wandseitig mit Silikon abzudichten. Weitere Hinweise hierzu finden Sie in Abschnitt 2.11, *Montagehinweise für unterschiedliche Untergründe*.



Montage des Secure-Flex-Halters über der Anschlussdose

29/92

2.6 Der SecureFlex-Halter

Der SecureFlex-Halter (Pos. 1.1) erlaubt die Montage der MOBOTIX M12-Modelle an Wänden oder Decken und ermöglicht die optimale Ausrichtung der Kamera durch seine innovative Konstruktion und die weiten Schwenkbereiche. Außerdem deckt der Halter Unterputzdosen (ohne Rahmen) ab, und die verdeckte Kabelführung erhöht die Sicherheit der Installation. Der SecureFlex-Halter ist im Standardlieferumfang der MOBOTIX M12-Modelle enthalten.



Hinweis

Zum Einschleifen der Stromversorgung sollte ein **Netz**werk-Power-Adapter, ein **Netzwerk-Power-Rack** oder ein **PoE-kompatibler Switch oder Router** verwendet werden. Alternativ kann auch eine geeignete Verlängerung eingesetzt werden.



Achtung

Der SecureFlex-Halter darf niemals über Kopf montiert werden, da sonst die Staub- und Wasserdichtigkeit nach IP65 nicht mehr gegeben ist! Die Öffnungen im Bodendeckel müssen immer nach unten zeigen. Bei Aufputz-Montage muss die Kabelzuführung immer von unten erfolgen!

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Power-Adapter, -Box oder -Rack bzw. PoEkompatibler Switch oder Router sollte verwendet werden

MOBOTIX Netzwerk-

31/92

Notizen:

www.mobotix.com • info@mobotix.com



2.7 Abmessungen

32/92

2.7.1 Abmessungen bei Deckenmontage



2.7.2 Abmessungen bei Wandmontage



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany www.mobotix.com • info@mobotix.com



2.7.3 Abmessungen des SecureFlex-Wandarms



Hohlraum im Wandarm



Alle Angaben in mm!

Max. Drehmoment für alle Schrauben: 4 Nm

33/92

Hinweis

Im Anhang finden Sie die Bohrschablone zum Anbringen der entsprechenden Dübellöcher. Weitere Planungsinformationen finden Sie in der **MOBOTIX-Planungshilfe**, die Sie unter www.mobotix.com herunterladen können.

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com



Der Wandarm deckt Unterputzdosen ab und ermöglicht eine verdeckte Kabelführung

Die Schwenkbarkeit der Kamera bei <mark>Wandmontage</mark> beträgt:

horizontal: ca. 180°
vertikal: ca. 70°

Die Schwenkbarkeit der Kamera bei Deckenmontage beträgt:

horizontal: ca. 360°
vertikal: ca. 90°

2.8 Wand- und Deckenmontage

Achtung

Verwenden Sie auf **keinen Fall** Schrauben mit Senkkopf für die Montage des Wandarms, da diese das Gehäuse beschädigen können.

Der Wandarm des SecureFlex-Halters ist groß genug, um die **Kamera über einer Unterputzdose zu montieren** (siehe Abschnitt 2.9, *Vorbereitende Montagearbeiten*).

2.8.1 Wandmontage

Vor dem Anbringen der Kamera an der Wand sollten Sie die optimale Kameraposition ermitteln. Achten Sie darauf, dass das Sichtfeld der Kamera nicht verdeckt wird.

Die Feinjustierung der Kamera erfolgt nach der Montage an der Wand. Mit dem SecureFlex-Halter kann die Kamera sowohl horizontal als auch vertikal geschwenkt werden.







2.8.2 Deckenmontage

Vor dem Anbringen der Kamera an der Decke sollten Sie die optimale Kameraposition ermitteln. Achten Sie darauf, dass das Sichtfeld der Kamera nicht verdeckt wird.

Die Feinjustierung der Kamera erfolgt nach der Montage an der Decke. Mit dem SecureFlex-Halter kann die Kamera sowohl horizontal als auch vertikal geschwenkt werden.



www.mobotix.com • info@mobotix.com
Umbau des Halters auf Deckenmontage

Zur Montage der Kamera an einer Decke kann der SecureFlex-Halter mit wenigen Handgriffen umgebaut werden. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

- Lösen Sie die obere Inbusschraube im Wandarm, die den Schwenk-/Neigeeinsatz festhält (5 mm-Inbusschlüssel, Pos. 1.3), entfernen Sie Inbusschraube, Unterlegscheibe und Mutter aus dem Wandarm und entfernen Sie die Abdeckkappe.
- (2) Ziehen Sie den **Schwenk-/Neigeeinsatz** mitsamt den installierten Kabeln vorsichtig aus der vertikalen Öffnung des Wandarms heraus.
- (3) Führen Sie zuerst die **Kabel**, dann den Schwenk-/Neigeeinsatz selbst (bis zum Anschlag) in die horizontale Öffnung des Wandarms ein.
- (4) Legen Sie die Mutter in die entsprechende Aufnahme und schrauben Sie die Inbusschraube mit Unterlegscheibe wieder leicht an, um die Kamera noch drehen zu können. Verschließen Sie die freie Öffnung mit der Abdeckkappe.

Der Umbau des Halters auf Wandmontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Max. Drehmoment für alle Schrauben: 4 Nm

Umbau von Wand- zu Deckenmontage in vier Schritten

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany www.mobotix.com • info@mobotix.com



35/92

Der SecureFlex-Halter sollte die Unterputzdose vollständig abdecken



Gummidichtung ist vorinstalliert

Einfachster Netzwerkanschluss

M12 Kamerahandbuch Teil 1

2.9 Vorbereitende Montagearbeiten

Bei der Wandmontage ist es möglich, **Unterputzdosen (ohne Rahmen) abzudekken**, um einen definierten Übergabepunkt nutzen zu können.

Dabei ist die Unterputzdose so anzubringen, dass sie so weit wie möglich nach oben im Gehäuse des Wandarms platziert werden kann (siehe Abbildung). Ist keine Unterputzdose vorhanden, ist eine geeignete Verlängerung oder ein Adapter zu verwenden, um die Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

Bei Aufputzverkabelung kann eine der vier Kabeldurchführungen mit einer Spitzzange im Fuß des Wandarms herausgebrochen werden, um eine saubere Kabel-



führung zu gewährleisten. Bei einer Montage im Außenbereich muss die Kabelzuführung von unten erfolgen. Hierfür kann die untere Kabeldurchführung entfernt werden. Weitere Hinweise hierzu finden Sie in Abschnitt 2.11, *Montagehinweise für unterschiedliche Untergründe*.

2.9.1 Gummidichtung der Kamera

Die MOBOTIX M12-Kameras sind werkseitig mit einer **Gummidichtung** (Pos. 1.8) versehen, der das Eindringen von Kleintieren verhindert. Achten Sie darauf, dass

die Kondenswasser-Ablauföffnungen frei bleiben. Diese Öffnungen enthalten semipermeable Stopfen, die ein Austreten des Kondenswassers ermöglichen, gleichzeitig aber einen wirkungsvollen Schutz gegen Kleintiere darstellen.

Führen Sie niemals Gegenstände in die Ablauföffnungen ein, da die Stopfen sonst zerstört werden!

2.9.2 Anschließen am Netzwerk (Ethernet)



öffnungen mit Stopfen

Zum Anschließen an ein Ethernet-Netzwerk reicht es aus, das vorinstallierte Kabel in die Unterputzdose oder die Buchse einer **Verlängerung** einzustecken. Fahren Sie anschließend mit dem Anbringen des Halters am Installationsort fort, wie ab Abschnitt 2.9, *Vorbereitende Montagearbeiten* beschrieben.

Stecken Sie das vorinstallierte Kabel keinesfalls in eine ISDN-Dose! Verfahren Sie wie in Abschnitt 2.9.3, *Anschließen weiterer Kabel (ISDN/RS232)* beschrieben, um ein zusätzliches Kabel für ISDN-Betrieb anzuschließen.



2.9.3 Anschließen weiterer Kabel (ISDN/RS232)

Um zusätzlich zum Ethernet-Kabel weitere Kabel anzuschließen (ISDN/RS232), ist es erforderlich, die Kameraaufnahme des SecureFlex-Halters zu öffnen und die zusätzlichen Kabel zu montieren: ISDN Ethernet/Stromversorgung

- Lösen Sie die Inbusschraube des Bodendeckels mit dem mitgelieferten 5 mm-Inbusschlüssel (Pos. 1.3) und nehmen Sie den Deckel mit der Schraube und der Unterlegscheibe ab.
- Führen Sie das zusätzliche Kabel von unten durch die Kameraaufnahme, den Schwenk-/Neigeeinsatz und den Wandhalter nach hinten aus dem Halter heraus (hierzu kann es je nach Position des Wandhalters hilfreich sein, die Abdeckkappe zu entfernen; siehe auch Abschnitt 2.8.2. Deckenmontaae).
- Entfernen Sie den entsprechenden Gummistopfen, und stecken Sie das Kabel in die freigelegte Buchse der Kamera.
- Setzen Sie den Bodendeckel wieder auf, und bringen Sie die Schraube mit Unterlegscheibe wieder an.
- Kennzeichnen Sie die wandseitigen Stecker, um Verwechslungen auszuschließen.

2.9.4 Einsetzen einer SD-Karte (optional)

Die MOBOTIX M12 Kamera unterstützt die Ereignisspeicherung auf einer SD-Karte (verfügbar ab Software-Version 3.4.2).

- Lösen Sie den Bodendeckel des SecureFlex-Halters.
- Entfernen Sie die Kabel (ISDN/Ethernet/Stromversorgung).
- Entfernen Sie die blaue Gummidichtung der Kamera.
- Schieben Sie die SD-Karte bis zum Anschlag ein (siehe Abbildung: Kontakte der SD-Karte in Blickrichtung der Kamera).
- Nachdem die SD-Karte eingesetzt wurde, montieren Sie die Gummidichtung und die Kabel. Bringen Sie dann den Bodendeckel des Secure-Flex-Halters wieder an.



Einfache Montage

zusätzlicher Kabel

Max. Drehmoment für alle Schrauben: 4 Nm

SD-Karten werden ab Software-Version 3.4.2 unterstützt!

Die SD-Karte kann mit einer Pinzette entfernt werden

Vor dem Entfernen muss die Karte über die Kamera-Software abgemeldet werden. Achtung: Nichtbeachtung kann zu Datenverlust führen!







Die Bohrschablone finden Sie am Ende dieses Handbuchs als Faltblatt!

Max. Drehmoment für alle Schrauben: 4 Nm

Die Bohrschablone finden Sie am Ende dieses Handbuchs als Faltblatt!



M12 Kamerahandbuch Teil 1

2.10 Montieren am Einsatzort

- Kopieren Sie die Bohrschablone für den SecureFlex-Halter in Originalgröße.
- Zeichnen Sie die Bohrlöcher an; beachten Sie bei Verwendung einer Unterputzdose (ohne Rahmen), dass der Halter so weit wie möglich nach unten montiert werden sollte.
- Bohren Sie die Löcher und setzen Sie gegebenenfalls die mitgelieferten Universaldübel ein (bei einer massiven Holzwand sind keine Dübel erforderlich). Beachten Sie Abschnitt 2.11 Montagehinweise für unterschiedliche Untergründe.



- Stellen Sie die **Kabelverbindungen** her (siehe Abschnitt 2.9, *Vorbereitende Montagearbeiten*).
- Montieren Sie den SecureFlex-Halter mit den mitgelieferten Schrauben und den entsprechenden Unterlegscheiben an der Wand. Beachten Sie Abschnitt 2.11, *Montagehinweise für unterschiedliche Untergründe*.
- Stellen Sie die Verbindung zwischen Kamera und Computer her (siehe Kapitel 3, *Inbetriebnahme der Kamera*), und richten Sie die Kamera anhand des **Livebildes** der Kamera aus.
- Ziehen Sie abschließend alle Schrauben am SecureFlex-Halter fest. Kontrollieren Sie die Schrauben auf festen Sitz, und bringen Sie die Abdeckkappen auf den Schraubenköpfen an.



Alle Angaben in mm!

Achtung

Verwenden Sie auf **keinen Fall Schrauben mit Senkkopf** für die Montage des Wandhalters, da diese den Wandhalter zerstören können.

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

39/92

2.11 Montagehinweise für unterschiedliche Untergründe

Hinweise

Aufputzverkabelung:

Falls statt der Unterputzdose **Aufputzverkabelung** verwendet wird, kann eine der an vier Stellen vorgesehenen Kabeldurchführungen im Fuß des Wandarms herausgebrochen werden, um eine saubere Kabelführung zu gewährleisten.

Montage im Außenbereich:

Bei Verwendung einer **Unterputzdose im Außenbereich** ist das Gehäuse mit geeignetem Dichtungsmaterial abzudichten, um Wassereintritt in die Unterputzdose und die Zuleitungen zu verhindern. Die untere Kabeldurchführung im Fuß des Wandarms sollte herausgebrochen werden, damit Kondenswasser ungehindert abfließen kann. Diese Öffnung darf nicht abgedichtet werden.

Bei Aufputzverkabelung im Außenbereich muss die Kabelzuführung von unten erfolgen, um das Eindringen von Regen- oder Kondenswasser zu verhindern. Eine Abdichtung zwischen SecureFlex-Halter und Wand ist bei Aufputzverkabelung nicht unbedingt erforderlich. Achten Sie darauf, dass Kondenswasser trotz der Aufputzverkabelung ungehindert abfließen kann. Die untere Öffnung darf nicht abgedichtet werden.

Dicke der Wand:

Beachten Sie, dass die Wand bei Verwendung der mitgelieferten Dübel und Schrauben eine Dicke von mindestens fünf Zentimetern aufweisen sollte.



2.11.1 Montage an einer Holzwand, Holzvertäfelung oder Holzoberfläche

Verwenden Sie das aufgeführte Material und geeignetes Werkzeug zur Montage des SecureFlex-Halters an einer Holzwand, Holzvertäfelung oder Holzoberfläche. Befolgen Sie die unten aufgeführten *Montagehinweise*.

Verwenden Sie die mitgelieferten Holzschrauben ohne Dübel, wenn es sich um eine massive Holzwand handelt. Bei einer dünneren Holzvertäfelung oder Holzoberfläche mit darunterliegender Beton-, Stein-, Ziegelwand oder Rauputz-Oberfläche sollten zusätzlich die mitgelieferten Universaldübel verwendet werden. Dies ist jedoch auch abhängig von der Dicke der Holzvertäfelung bzw. Holzoberfläche. Beachten Sie hierzu die Hinweise in den folgenden Abschnitten.



Benötigtes Montagematerial:

- 4 Holzschrauben mit Sechskantkopf (Pos. 1.6)
- 4 Unterlegscheiben (Pos. 1.5)

Benötigtes Werkzeug:

- Sechskant-Schraubenschlüssel M10
- Inbusschlüssel 5 mm (Pos. 1.3)
- Gegebenenfalls Bohrmaschine und Bohrer zum Vorbohren

Montagehinweise:

- Versehen Sie jede Schraube (Pos. 1.6) mit einer Unterlegscheibe (Pos. 1.5).
- Drücken Sie den SecureFlex-Halter fest gegen die Holzwand, Holzvertäfelung oder Holzoberfläche.
- Führen Sie die vier Schrauben (mit den aufgeschobenen Unterlegscheiben) durch die Öffnungen im Fuß des SecureFlex-Halters.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem Schraubenschlüssel fest.
- Kontrollieren Sie die Schrauben auf festen Sitz und bringen Sie die Abdeckkappen auf den Schraubenköpfen an.



۹	2	0	
		0	
	J		

41/92

2.11.2 Montage an einer Leichtbauwand

Verwenden Sie das aufgeführte Material und geeignetes Werkzeug zur Montage des SecureFlex-Halters an einer Leichtbauwand. Befolgen Sie die unten aufgeführten *Montagehinweise*.

Benötigtes Montagematerial:

- 4 Holzschrauben mit Sechskantkopf (Pos. 1.6)
- 4 Unterlegscheiben (Pos. 1.5)
- 4 Universaldübel (Pos. 1.4)

Benötigtes Werkzeug:

- Bohrmaschine
- Dübelbohrer
- Hammer (optional)
- Sechskant-Schraubenschlüssel M10
- Inbusschlüssel 5 mm (Pos. 1.3)

Montagehinweise:

- Positionieren Sie die Bohrschablone an der Wand an der Montageposition der Kamera.
- Markieren Sie die Position der zukünftigen Bohrlöcher mit einem Bleistift oder einem spitzen Gegenstand.
- Bohren Sie die vier Löcher mit der Bohrmaschine an den zuvor markierten Stellen.
- Führen Sie einen Dübel in jedes der vier Bohrlöcher ein. Falls erforderlich, nehmen Sie den Hammer zu Hilfe, um die Dübel vollständig zu versenken.
- Versehen Sie jede Schraube (Pos. 1.6) mit einer Unterlegscheibe (Pos. 1.5).
- Drücken Sie den SecureFlex-Halter an die Wand. Bringen Sie dabei die Öffnungen im Fuß des Halters mit den Dübelöffnungen zur Deckung.
- Führen Sie die vier Schrauben (mit den aufgeschobenen Unterlegscheiben) durch die Öffnungen im Fuß des SecureFlex-Halters in die Dübellöcher ein.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem Schraubenschlüssel fest.
- Kontrollieren Sie die Schrauben auf festen Sitz, und bringen Sie die Abdeckkappen auf den Schraubenköpfen an.



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany



Die Bohrschablone finden Sie am Ende dieses Handbuchs als Faltblatt!



2.11.3 Montage an einer Beton-, Stein- oder Ziegelwand

Verwenden Sie das aufgeführte Material und geeignetes Werkzeug zur Montage des SecureFlex-Halters an einer Beton-, Stein- oder Ziegelwand. Befolgen Sie die unten aufgeführten *Montagehinweise*.

Benötigtes Montagematerial:

- 4 Holzschrauben mit Sechskantkopf (Pos. 1.6)
- 4 Unterlegscheiben (Pos. 1.5)
- 4 Universaldübel (Pos. 1.4)

Benötigtes Werkzeug:

- Bohrmaschine
- 8 mm Dübelbohrer
- Sechskant-Schraubenschlüssel M10
- Hammer (optional)
- Inbusschlüssel 5 mm (Pos. 1.3)

Montagehinweise:

- Positionieren Sie die Bohrschablone an der Wand an der Montageposition der Kamera.
- Markieren Sie die Position der zukünftigen Bohrlöcher mit einem Bleistift oder einem spitzen Gegenstand.
- Bohren Sie die vier Löcher mit der Bohrmaschine an den zuvor markierten Stellen.
- Führen Sie einen Dübel in jedes der vier Bohrlöcher ein. Falls erforderlich, nehmen Sie den Hammer zu Hilfe, um die Dübel vollständig zu versenken.
- Versehen Sie jede Schraube (Pos. 1.6) mit einer Unterlegscheibe (Pos. 1.5).
- Drücken Sie den SecureFlex-Halter an die Wand. Bringen Sie dabei die Öffnungen im Fuß des Halters mit den Dübelöffnungen zur Deckung.
- Führen Sie die vier Schrauben (mit den aufgeschobenen Unterlegscheiben) durch die Öffnungen im Fuß des SecureFlex-Halters in die Dübellöcher ein.
 - Ziehen Sie die Schrauben mit dem Schraubenschlüssel fest.
 - Kontrollieren Sie die Schrauben auf festen Sitz, und bringen Sie die Abdeckkappen auf den Schraubenköpfen an.



Die Bohrschablone finden Sie am Ende dieses Handbuchs als Faltblatt!







2.11.4 Nach der Montage

Kontrolle von Bildposition und Bildschärfe

- Lösen Sie die beiden Schrauben am Drehgelenk des Halters mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel (Pos. 1.3) so weit, dass sich die Kamera leicht drehen und neigen lässt.
- Stellen Sie den gewünschten Bildausschnitt durch Drehen und Schwenken der Kamera an den Drehgelenken des SecureFlex-Halters ein, und kontrollieren Sie die richtige Position an einem Computermonitor.
- Ziehen Sie die Schrauben an den Drehgelenken des SecureFlex-Halters mit dem Inbusschlüssel an, um ein Verstellen der Kamera zu verhindern.
- Säubern Sie gegebenenfalls die Objektivoberflächen mit einem sauberen, fusselfreien Baumwolltuch.
- Kontrollieren Sie abschließend Bildschärfe (nur Teleobjektiv L135) und Kameraposition an einem Computermonitor. Beachten Sie hierzu auch Abschnitt 2.13, *Teleobjektiv scharfstellen*.





Robust und wartungsfrei: Masthalter aus 3 mm Edelstahl

2.12 Montage des SecureFlex-Masthalters

Ist die Montage an einem Mast vorgesehen, empfiehlt sich der Einsatz des **MOBOTIX SecureFlex-Masthalters**. Dieser Halter besteht aus **pulverlackiertem Edelstahl (3 mm; weiß)** und ist für den Outdoor-Einsatz konzipiert. Die mitgelieferten Edelstahl-Mastschellen ermöglichen die Montage an Masten mit einem Durchmesser von **60 bis 180 mm**.



Konstruktionsbedingt kann bei Einsatz des Masthalters *keine* Unterputz-Anschlussdose verwendet werden.



2.12.1 Lieferumfang SecureFlex-Masthalter

Position	Anzahl	Bezeichnung
2.1	4	Edelstahl-Maschinenschrauben M6x40 mm
2.2	8	Edelstahl-Unterlegscheiben Ø 6,4 mm
2.3	4	Edelstahl-Maschinenschrauben M6x25 mm
2.4	4	Selbstsichernde Edelstahl-Muttern M6
2.5	2	Edelstahl-Mastschellen

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

45/92

2.12.2 Montage von Masthalter und Kamera

Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Mastschellen (Pos. 2.15), um den Masthalter am Mast zu befestigen.

- Führen Sie die Kamera-Anschlusskabel von hinten durch die mittlere Öffnung des Masthalters. Die Kabel können aus dem Mast direkt durch den Masthalter in die Kamera verlegt werden (verdeckte Kabelführung). Hinweis: Die Kabellänge ab Mast sollte mindestens 50 cm betragen!
- Führen Sie die Mastschellen (Pos. 2.15) durch den Masthalter (siehe Abbildung). Die Mastschellen ermöglichen die Montage an Masten mit einem Durchmesser von 60 bis 180 mm.
- Ziehen Sie die Mastschellen des Masthalters fest. Bei Bedarf können die überstehenden Enden der Mastschellen gekürzt werden.

Lösen Sie die **obere Inbusschraube** im Wandarm, die den Schwenk-/Neigeeinsatz festhält (5 mm-Inbusschlüssel, Pos. 1.3), entfernen Sie Inbusschraube, Unterlegscheibe und Mutter aus dem Wandarm, und ziehen Sie den Schwenk-/Neigeeinsatz aus dem Wandarm. Lösen Sie die Inbusschraube des Bodendeckels. und nehmen Sie ihn ab.









M12 Kamerahandbuch Teil 1

- Entfernen Sie evtl. vormontierte Anschlusskabel, und führen Sie die Anschlusskabel durch den Wandarm und den Schwenk-/Neigeeinsatz des SecureFlex-Halters. Verbinden Sie die Anschlusskabel mit der Kamera, wie in Abschnitt 2.9, Vorbereitende Montagearbeiten beschrieben.
- Bringen Sie den Wandarm und den Bodendeckel des SecureFlex-Halters wieder an, und – ziehen Sie alle Schrauben der Wandarm-Gelenke leicht an, um die Kamera später optimal ausrichten zu können.
- Verwenden Sie die im Lieferumfang des Masthalters enthaltenen Schrauben M6x25 mm (Pos. 2.3), Unterlegscheiben Ø 6,4 mm (Pos. 2.2) und Muttern M6 (Pos. 2.4) für die Montage der Kamera am Masthalter, und bringen Sie die weißen Abdeckkappen (Pos. 1.10) auf den Schraubenköpfen des Wandhalters an.
- Richten Sie die Kamera aus, und schrauben Sie alle Schrauben an den Gelenken des Wandhalters fest, um die Kamera gegen Verdrehen zu sichern.



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com



47/92

2.13 Teleobjektiv scharfstellen (nur Kameras mit L135 Teleobjektiv)

Nach Abschluss der Montage sollte die Schärfe des Teleobjektivs geprüft und gegebenenfalls manuell nachgestellt werden. Verwenden Sie hierzu den mitgelieferten **Justierungsring**.

- Kontrollieren Sie die Bildschärfe der Kamera an einem Computer-Monitor (Livebild der Kamera).
- Setzen Sie den Justierungsring auf das Teleobjektiv auf. Die Nasen des Rings passen genau in die zwei Vertiefungen im Objektivrand!



 Drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn, bis das Bild scharfgestellt ist. Drehen Sie das Objektiv auf keinen Fall zu weit oder mit Gewalt ein, um Beschädigungen der Objektivhalterung zu vermeiden.



Hinweis

Über die **Scharfstellhilfe** steht eine visuelle Hilfe bei der Schärfeeinstellung eines MOBOTIX-Kameraobjektivs zur Verfügung (siehe Abschnitt 4.3.3, *Bild- und Audio-Einstellungen, Quick-Controls* im *Softwarehandbuch*).

Hinweis

Optisches Merkmal des 135 mm Teleobjektivs: Das 135 mm Teleobjektiv hat im Objektivrand zwei gegenüber liegende Vertiefungen und liegt nicht hinter einer Glasscheibe. Es kann mit dem mitgelieferten Justierungsring zum Einstellen der Bildschärfe gedreht bzw. komplett heraus-/hineingeschraubt werden.

135mm-Teleobjektive werden mit dem <mark>Justie-</mark> rungsring scharfgestellt

ein.

Stellen Sie die Bildschärfe des 135 mm-Teleobjektivs sorgfältig

www.mobotix.com • info@mobotix.com

2.14 Hinweise

2.14.1 Pflegehinweise

Reinigen des Objektivs

Sollte das Objektiv beispielsweise bei der Montage verschmutzt worden sein, verwenden Sie zum Reinigen der Objektiv-Frontlinse ein weiches Baumwolltuch. Beachten Sie, dass die Bildschärfe nach dem Reinigungsvorgang kontrolliert und eventuell nachjustiert werden muss.

2.14.2 Leitungsverlegung, Brand-, Blitz- und Überspannungsschutz

Beim Verlegen von Leitungen im Innen- und Außenbereich sind immer die aktuellen Vorschriften für Leitungsverlegung, Blitz- und Brandschutz zu beachten.

MOBOTIX empfiehlt generell, die Installation von MOBOTIX-Kameras nur von geprüften Fachbetrieben durchführen zu lassen, die mit der Installation und dem sicheren Betrieb von Netzwerkgeräten und den zugrundeliegenden Vorschriften für Blitz- und Brandschutz sowie der aktuellen Technik zur Verhinderung von Überspannungsschäden vertraut sind.

Weitere Informationen erhalten Sie beim **VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.** (www.vde.de) oder bei Herstellern von Blitz- und Überspannungseinrichtungen (z. B. Fa. Dehn: www.dehn.de).

Leitungsverlegung

Beim Verlegen von Leitungen sind die folgenden Hinweise zu beachten:

- **Datenkabel:** Als Datenkabel für die Ethernet-Schnittstelle darf nur doppelt geschirmtes CAT5- oder CAT7-Kabel (S/STP) verwendet werden.
- Außenbereich: F
 ür den Außenbereich gelten besondere Anforderungen f
 ür die zu verwendenden Kabel und den Blitzschutz (siehe weiter unten in diesem Abschnitt).
- Leitungslänge: Die einzelnen Leitungsabschnitte dürfen die maximal zulässigen Längen nicht überschreiten, um einwandfreie Datenübertragung zu gewährleisten (siehe Abschnitt 3.3, Anschließen der Kamera, Stromversorgung).



Vermeidung von Induktion: Datenkabel dürfen nur parallel zu Strom- oder Hochspannungsleitungen verlegt werden, wenn die vorgeschriebenen Mindestabstände eingehalten werden.

Brandschutz

Beim Verlegen von Leitungen für die Stromzufuhr sind die entsprechenden Vorschriften des VDE und die am Installationsort gültigen Brandschutzverordnungen zu beachten.

Doppelt geschirmtes CAT5-/CAT7-Kabel verwenden

Wichtige Anweisungen; unbedingt befolgen!



Blitz- und Überspannungsschutz

Um Schäden durch Blitzschlag und Überspannung zu vermeiden, sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Blitzstrom-Ableiter: In Bereichen, die durch Blitzschlag gefährdet sind (z. B. auf Dächern) ist ein Blitzstrom-Ableiter (Blitzfänger), der die Kamera um mindestens 1 m überragt, im Abstand von 1 m zur Kamera zu installieren, um auftretende Blitzströme von der Kamera fernzuhalten und ins Erdreich abzuleiten.
- Überspannungsschutz: Um Beschädigungen an der Kamera, dem Gebäude und der Netzwerk-Infrastruktur durch Überspannung zu vermeiden, sind geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen (z. B. Überspannungsschutzplatinen für 19"-Racks, Stromversorgung der MOBOTIX-Kamera über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Einbau geeigneter Überspannungsableiter vor Routern, Switches, Servern, usw.).

Wird nicht benötigt, wenn die Stromversorgung über einen PoE-fähigen Switch (IEEE 802.3af) erfolgt!

Stromversorgung für kleinere Installationen

Intelligente und robuste Stromversorgung durch Hutschienen-Montage

Wartungsfrei und langlebig durch Verzicht auf Lüfter

M12 Kamerahandbuch Teil 1

2.15 Kamera-Zubehör

Steckernetzteil (MX-SNT-E01-30-RJ)

Das MOBOTIX Steckernetzteil wird benötigt, wenn die Spannungsversorgung der MOBOTIX-Kamera nicht über ein **Netpower-Rack**, eine **Netpower-Box** oder über einen PoE-kompatiblen Switch oder Router erfolgt.

Netzwerk-Power-Adapter (MX-NPA-3-RJ)

Der Netzwerk-Power-Adapter dient zur entfernten Spannungsversorgung der MOBOTIX-Kamera über das Netzwerkkabel. Damit ist es möglich, die Spannungsversorgung über Strecken bis zu 100 m über das Netzwerkkabel sicherzustellen. Der Netzwerk-Power-Adapter wird in Verbindung mit dem Steckernetzteil benötigt, sowie immer dann, wenn die Kamera nicht über einen PoE-kompatiblen Switch oder Router bzw. über ein Netpower-Rack oder eine Netpower-Box mit Spannung versorgt wird.



Netpower-Box für bis zu 4 Kameras (MX-NPR-4)

Mit dem MX-NPR-4 ist es möglich, bis zu vier MOBOTIX-Kameras über das Netzwerkkabel mit Spannung zu versorgen. Das NPR-4 ersetzt damit vier separate Netzteile mit Netzwerk-Power-Adaptern. Durch den mitgelieferten Adapter kann die Netpower-Box problemlos auf Hutschienen montiert werden.

Netpower-Rack für 8/20 Kameras (MX-NPR-8/20)

Mit dem MX-NPR-8 bzw. dem MX-NPR-20 ist es möglich, bis zu acht bzw. zwanzig MOBOTIX-Kameras über das Netzwerkkabel mit Spannung zu versorgen. Die NPRs ersetzen damit acht bzw. zwanzig separate Netzteile und Netzwerk-Power-Adapter und können problemlos in 19"-Racks eingebaut werden (2 HE).



Vorteile der MOBOTIX PoE-Produkte

- Wartungsfrei und langlebig durch Verzicht auf Lüfter.
- Höhere Zuverlässigkeit des Gesamtsystems, da Standard-Router ohne PoE verwendet werden können (geringere Anfälligkeit).
- Sauberer Einbau durch Hutschienen-Montage (*MX-NPR-4*) bzw. 19"-Montage (*MX-NPR-8/20*).

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

SecureFlex-Masthalter (MX-MH-SecureFlex-ESWS)

Ist eine Montage an einem Mast vorgesehen, empfiehlt sich der Einsatz des SecureFlex-Masthalters, der aus **pulverbeschichtetem Edelstahl (3 mm, weiß)** besteht und speziell für den Outdoor-Einsatz konzipiert wurde. Die mitgelieferten Edelstahl-Mastschellen gestatten die Montage an Masten zwischen 60 und 180 mm Durchmesser.

MOBOTIX CamIO (MX-CAM-IO)

Dieses Erweiterungsmodul für MOBOTIX-Kameras bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten für externe Geräte und erweitert das Einsatzgebiet der MOBOTIX-Kamera um diverse Steuer- und Schaltmöglichkeiten (zwei Ausgänge, zwei Eingänge, Line-In/Out für Audiosignale, Stromversorgung der Kamera, ...).

Weitere Informationen zum MOBOTIX CamlO finden Sie in Abschnitt 3.7.2, *MOBOTIX CamlO: Erweiterungsmodul mit vielfältigen Möglichkeiten*.

Splitkabel für Stromversorgung bei reinem ISDN-Betrieb (MX-OPT-ISDN-SPLIT)

Dieses Zusatzkabel wird für reinen ISDN-Betrieb benötigt, um die Stromversorgung über **Steckernetzteil** und **Netzwerk-Power-Adapter** bzw. **MX-NPR-4/8/20** in ein achtadriges ISDN-Kabel einzuschleifen.

Outdoor-Qualität in 3 mm-Edelstahl

SecureFlex-Masthalter:

Erweiterungsmodul mit vielfältigen Anschlussund Steuermöglichkeiten

Einschleifen der Stromversorgung in ein Kabel bei reinem ISDN-Betrieb



51/92

3 INBETRIEBNAHME DER KAMERA

3.1 Generelle Vorgehensweise

Die MOBOTIX-Kamera benötigt **keine Software-Installation**, da sie über einen JavaScript-fähigen Browser betrieben und konfiguriert werden kann. Deshalb wird die MOBOTIX-Kamera von allen gängigen Betriebssystemen (**Windows**, **Linux**, **Macintosh**, ...) unterstützt.

3.1.1 Stromversorgung der Kamera herstellen

Hierzu stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Steckernetzteil und Netzwerk-Power-Adapter (MX-NPA-3-RJ): Stromversorgung einer Kamera über das Netzwerkkabel (max. 100 m Länge) vom NPA zum Anschluss 10BaseT/NET der Kamera (Abschnitte 3.3.1 und 3.3.4).
- Netzwerk-Power-Box/Rack (MX-NPR-4 bzw. MX-NPR-8/20): Stromversorgung von 4/8/20 Kameras über Netzwerkkabel (max. 100 m Länge) vom NPR zum Anschluss 10BaseT/NET der Kameras (Abschnitt 3.3.2).
- Power-over-Ethernet: Stromversorgung durch Netzwerkkomponenten, die Spannung nach dem PoE-Standard IEEE 802.3af zur Verfügung stellen (Abschnitt 3.3.3).

3.1.2 Verbindungsaufnahme

Die Kamera ist werkseitig so konfiguriert, dass sie über mehrere Verbindungsarten angesprochen werden kann:

 Ethernet-Anschluss der Kamera (10/100 MBit/s Ethernet): Von einem Computer aus direkt (mit Crossover-Kabel) oder mit normalem Patchkabel über NPA oder Switch verbinden, Browser starten, die auf der Kamera aufge-

druckte IP-Adresse (z. B. **10.1.0.99**) in die Adresszeile des Browsers eingeben.

Befindet sich der Computer *nicht* im IP-Adressbereich **10.x.x.x**, kann das **MxControlCenter** installiert werden (siehe Abschnitt 3.4.6). Die weitere Verbindungsaufnahme kann dann über das integrierte Zeroconf/Bonjour erfolgen. Ist dies nicht möglich, muss der Computer kurzzeitig auf den IP-Adressbereich der Kamera umgestellt werden (siehe Abschnitt 3.4.1).



 ISDN-Anschluss der Kamera: Von einem Computer mit ISDN-Karte über eine DFÜ-Verbindung anrufen (linux/tux), Browser starten und die auf der Kamera aufgedruckte IP-Adresse (z. B. 10.1.0.99) eingeben.

Nachdem die erste Verbindung hergestellt wurde, kann die Kamera im Administrationsmenü (**Admin Menu**) eingerichtet werden. Hier können die Netzwerkparame-

MOBOTIX PoE-Produkte benötigen keine Lüfter und sind deshalb wartungsfrei und langlebig!

PoE-Komponenten (IEEE 802.af) sollten keine Lüfter haben, um die Zuverlässigkeit des Systems dauerhaft zu gewährleisten

Automatische Kamerasuche mit MxControlCenter über Zeroconf/Bonjour

Im DFÜ-Feld (Computer):

- Kamera-Telefonnummer
- Benutzer: linux
- Kennwort: **tux**

ter (IP-Adresse und Netzmaske, DHCP, ...) und alle anderen Einstellungen vorgenommen werden.

Hinweis

Bei einer neu ausgelieferten MOBOTIX-Kamera oder nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen startet die **Schnellinstallation** automatisch bei Aufruf des Administrationsbereiches (**Admin Menu**). Hier können die grundlegenden Kameraparameter menügeführt konfiguriert werden. Nach einmaligem Durchlaufen der Schnellinstallation wird der Administrationsbereich nach erneutem Klick auf den Button **Admin Menu** dann in der normalen Ansicht geöffnet.

Insgesamt lässt sich die Konfiguration in folgende Schritte aufgliedern:

- 1) Erste Verbindung herstellen (Netzwerk oder ISDN).
- 2) Zukünftigen Netzwerk-/ISDN-Zugang einstellen (Schnellinstallation).
- 3) Ereignissteuerung einstellen (Ereignisse, Aktionen und Meldungen); siehe Kapitel 7, Ereignisse, Aktionen und Meldungen, im Softwarehandbuch.
- 4) Speicherort setzen (interner Speicher, FTP, Dateiserver oder Flash-Medium).
- 5) Parameter im permanenten Speicher der Kamera (Flash) sichern.

Immer Schnellinstallation zur Erstkonfiguration verwenden!

MOBOTI

53/92



3.2 Übersicht der Konfigurationseinstellungen

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird die Kamera über das Administrationsmenü (Button **Admin Menu**) und das Setup-Menü (Button **Setup Menu**) eingerichtet.

Schnell konfiguriert mit der Schnellinstallation

Nach dem ersten Start der Kamera sowie nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen wird automatisch die **Schnellinstallation** beim ersten Zugriff auf das Administrationsmenü aufgerufen.

Dieser Assistent begleitet Sie durch die wichtigsten Einstellungen der Kamera (Konfiguration der Netzwerk-Schnittstellen, Bildsteuerung, …) und kann darüber hinaus auch das Zurücksetzen der Kamera auf Werkseinstellungen durchführen.

Wir empfehlen, bei Änderungen oder Ergänzungen der Verbindungsart grundsätzlich die Schnellinstallation zu verwenden, indem Sie **Admin Menu > Schnellinstallation** öffnen.

Administration und Setup der Kamera

Grundlegende Konfigurationsaufgaben der Kamera (z. B. Kennwörter, Schnittstellen, Software-Aktualisierung) sind über den Administrationsbereich verfügbar (Softbutton **Admin Menu**), für den Sie die entsprechenden Zugriffsrechte (Gruppe *admins*, Benutzername und Kennwort) benötigen.

Die Dialoge der Bild- und Ereigniseinstellungen sowie der Aufzeichnung finden Sie in der Bild- und Ereignis-Steuerung (Softbutton **Setup Menu**). Diese Optionen stehen auch Benutzern der Gruppe *users* zur Verfügung. Einige dieser Einstellungen stehen auch über die **Quick-Controls** in der Live-Ansicht zur Verfügung.

Bildeinstellungen sind optimiert

Die werkseitigen Bildeinstellungen der MOBOTIX-Kamera liefern für die überwiegende Anzahl der Anwendungsfälle sehr gute Bilder und sollten daher nicht oder nur behutsam verändert werden. Über das Quick-Control **Bildprogramme** steht eine einfache und schnelle Methode zur Verfügung, die Kamera optimal auf die jeweilige **Anwendungssituation** einzustellen, da diese Bildprogramme jeweils mehrere Konfigurationsschritte durchführen. Weitere Informationen zu den **Bildprogrammen** finden Sie in Abschnitt 5.5.2, *Bildprogramme* im *Softwarehandbuch*.

Sollten Sie größere Änderungen wieder rückgängig machen wollen, können Sie den Button **Voreinstellung** unten im jeweiligen Dialog verwenden, um die Werkseinstellungen für diesen Dialog wieder herzustellen. Möchten Sie die gesamten Bildeinstellungen zurücksetzen, verwenden Sie das Quick-Control **Einstellungen verwalten > Bild-Werkseinstellungen laden** in der Live-Ansicht der Kamera.

Alle Änderungen sind temporär

Alle Änderungen an der Konfiguration sind zunächst temporär gespeichert und lassen sich so testen. Ein Zurückholen der vorherigen Konfiguration ist in den meisten Dialogen mit dem Button **Zurückholen** oder unter **Admin Menu > Zurückholen**

Immer Schnellinstallation zur Erstkonfiguration verwenden!

Admin Menu Benutzer: <mark>admin</mark> Kennwort: <mark>meinsm</mark>

Setup Menu

Empfehlung: Bildeinstellungen durch Auswahl eines Bildprogramms optimal an die Anwendungssituation anpassen.



Haben Sie die Konfiguration der Kamera fertiggestellt, sollten Sie diese im permanenten Speicher der Kamera sichern. Dies kann in den jeweiligen Dialogen erfolgen (Klick auf Button Setzen unten im Dialog führt die Änderung temporär durch, nach Klick auf Button Schließen werden Sie gefragt, ob Sie die gesamte Konfiguration im permanenten Speicher der Kamera sichern möchten) oder direkt im Administrationsbereich (Admin Menu > Sichern der aktuellen Konfiguration).

Der Abschnitt Konfiguration des Administrationsbereichs enthält weitere Funktionen, die Ihnen die Arbeit mit sowie das Sichern und Kopieren von Einstellungen ermöglichen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in Kapitel 5, Grundkonfiguration der Kamera im Softwarehandbuch.

Eine Kamera, die sich die Zeit einteilen kann

Neben vielfältigen zeitbezogenen Steuermöglichkeiten (Wochenprogramme, Feiertagsregelung, zeitgesteuerte Aufgaben, ...) verfügt die Kamera auch über die Möglichkeit zur Zeitsynchronisierung. So kann die Uhrzeit der Kamera manuell mit einem Computer, automatisch mit einem Zeitserver oder auch mit einer anderen MOBOTIX-Kamera abgeglichen werden. Dabei können sowohl NTP-Zeitserver als auch Zeitserver nach RFC 868 Time Protocol verwendet werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in Abschnitt 5.4.2. Datum und Uhrzeit / Zeitzonen und Zeitserver im Softwarehandbuch.

Die Buttons "Mehr" und "Weniger"

Einige Kameradialoge zeigen beim ersten Aufrufen standardmäßig nur die wichtigsten Konfigurationsoptionen. In den Dialogen findet sich in diesem Fall rechts unten auf der Seite der Button Mehr, der zusätzliche Optionen einblendet. Sind alle Optionen eingeblendet, können sie über den Button Weniger wieder ausgeblendet werden.

🏫 🖕 мовотіх м	12 mxcam Belichtung	gseinstellungen	00
Eigenschaft	Links	Rechts	Erklärung
Helligkeit	0	0	Heiligkeit: Werkseitige Voreinstellung: 0
Gegenlichtkorrektur	4	4	Gegenlichtkorrektur: Werkseitige Voreinstellung: 4
Belichtungsfenster	Viertel	Viertel	Beilchtungsfenster: Vordefinierte Bildbereiche für Beilchtungs- und Farbregelung. Extra verwendet die selbstdefinierten Fenster aus der Konfigurationsdatei. Werkseitige Voreinstellung: Vierte/
O Setzen	Voreinstellung Zu	rückholen X Schl	ließen Mehr

Parameter sollten immer permanent gesichert werden

55/92

Automatische Synchronisierung über Zeitserver

Mehr: Frweiterte Funktionen einblenden

Weniger: Erweiterte Funktionen ausblenden

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Für kleinere Installationen bietet MOBOTIX den MX-NPR-4 an

Für die Stromversorgung von 8 bzw. 20 Kameras bietet MOBOTIX Netzwerk-Power-Racks an (MX-NPR-8/20)

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) sollte verwendet werden

3.3 Anschließen der Kamera, Stromversorgung

Hinweise

Die Stromversorgung der MOBOTIX M12 wird **ausschließlich über die Buchse 10BaseT/NET der Kamera** hergestellt. Zum Einschleifen der Stromversorgung werden die **MOBOTIX PoE-Produkte** (MxPoE) empfohlen, die die Stromversorgung für eine Kamera (MX-NPA-3-RJ), für vier Kameras (MX-NPR-4) oder für 8 bzw. 20 Kameras (MX-NPR-8/ 20) übernehmen (siehe Abschnitt 2.15, *Kamera-Zubehör*).

Für die Absicherung der Stromversorgung und als Schutz gegen Überspannungen empfiehlt sich der Einsatz unterbrechungsfreier Stromversorgungen (USV). Lesen Sie hierzu auch Abschnitt 2.4, *Stromversorgung*.

Maximale Kabellängen (Ethernet)

Daten- und Spannungsversorgung: max. 100 m

3.3.1 Ethernet: Stromversorgung mit Netzwerk-Power-Adapter (MX-PoE)

Achten Sie darauf, die Kamera nur an Switches oder Router anzuschließen, die die **10/100 MBit/s-Netzwerkschnittstelle** der Kamera unterstützen und überprüfen Sie die LED-Aktivität des entsprechenden Ports am Switch bzw. Router. Beim Einsatz vieler Kameras beachten Sie die Hinweise in Abschnitt 4.11, *Mehrere Kameras* im *Softwarehandbuch*.

 Verbinden Sie die Buchse Camera des Netzwerk-Power-Adapters mit der Buchse 10BaseT/NET der Kamera.

Anschluss an einen Ethernet-Switch oder -Router:

- (2) Verbinden Sie die Buchse **LAN/Power** des Netzwerk-Power-Adapters mit einem Ethernet-Anschluss des Switch/Router bzw. der Wanddose.
- (3) Stecken Sie den RJ45-Stecker des Netzteils in die Buchse PC/Power des Netzwerk-Power-Adapters.



Direktverbindung mit einem PC:

- (2) Verbinden Sie die Buchse **PC/Power** des Netzwerk-Power-Adapters mit dem Ethernet-Anschluss des Computers.
- (3) Stecken Sie den RJ45-Stecker des Netzteils in die Buchse **LAN/Power** des Netzwerk-Power-Adapters.



Bei einer Direktverbindung zum Computer ersetzt der Netzwerk-Power-Adapter das Crossover-Kabel

57/92

3.3.2 Ethernet: Stromversorgung mit Netzwerk-Power-Rack (MX-PoE)

- Verbinden Sie die Buchse 10BaseT/NET der Kamera mit einem CAM-Anschluss des Netzwerk-Power-Racks (MX-NPR-8/20).
- (2) Verbinden Sie den zugehörigen **LAN**-Anschluss des Netzwerk-Power-Racks/mit einem Ethernet-Anschluss des Switch/Router.



MOBOTIX PoE-Produkte sind wartungsfrei und langlebig durch Verzicht auf Lüfter

Der Anschluss mit einer Netzwerk-Power-Box (MX-NPR-4) erfolgt analog.

Vorteile der MOBOTIX PoE-Produkte

- Wartungsfrei und langlebig durch Verzicht auf Lüfter.
- Höhere Zuverlässigkeit des Gesamtsystems, da Standard-Router ohne PoE verwendet werden können (geringere Anfälligkeit).
- Saubere Montage durch Hutschienen-Montage (MX-NPR-4) bzw. 19"-Einbau (MX-NPR-8/20).

3.3.3 Ethernet: Stromversorgung mit PoE-Produkten (Power-over-Ethernet)

Verbinden Sie die Buchse **10BaseT/NET** der Kamera mit einem Ethernet-Anschluss des PoE-Switch/Router. Der Switch/Router muss den **PoE-Standard IEEE 802.3af** unterstützen.



Hinweis

Wenn zur Stromversorgung der MOBOTIX-Kameras Netzwerkkomponenten eingesetzt werden, die **Power-over-Ethernet nach IEEE 802.3af** anbieten, sollten nur Geräte ohne Lüfter verwendet werden. Angesichts der geringen Stromaufnahme der MOBOTIX-Kameras erhöht dies sowohl die Zuverlässigkeit des gesamten Systems als auch die Lebenserwartung dieser Komponenten.

PoE-Komponenten ohne Lüfter erhöhen die Zuverlässigkeit des gesamten Systems

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

59/92

3.3.4 ISDN: Stromversorgung mit Netzwerk-Power-Adapter

- Stecken Sie den gekennzeichneten Stecker des ISDN-Splittkabels (*MX-OPT-ISDN-SPLIT;* optionales Zubehör) in die Buchse **10BaseT/NET** und das verbleibende Kabel in die Buchse **ISDN** der Kamera.
- (2) Verwenden Sie ein achtadriges Kabel (Patchkabel) und verbinden Sie die Buchse Camera des Netzwerk-Power-Adapters mit der Buchse des ISDN-Splittkabels.
- (3) Verbinden Sie die Buchse LAN/Power des Netzwerk-Power-Adapters mit dem S0-Bus/NTBA.
- (4) Stecken Sie den RJ45-Stecker des Netzteils in die Buchse **PC/Power** des Netzwerk-Power-Adapters.



Maximale Kabellängen (ISDN)

Anschluss an **ISDN-Dose**: max. **5-10 m** Anschluss am **NTBA (ohne Abschlusswiderstände)**: max. **5-10 m** Anschluss am **NTBA (mit Abschlusswiderständen)**: **120 m**

Achtung

Fehlende Terminierung/Abschluss und falsche Kabellängen sind die häufigsten Installationsfehler! Immer unbedingt die maximale Kabellänge und den korrekten Abschluss der ISDN-Leitung beachten! Beachten Sie die maximalen Kabellängen

3.3.5 ISDN: Direkte Stromversorgung mit Steckernetzteil

- 1) Verbinden Sie die Buchse ISDN der Kamera mit dem SO-Bus/NTBA.
- Versehen Sie den RJ45-Stecker des Steckernetzteils mit einer RJ45-Verlängerung und stecken Sie diese in die noch freie Buchse 10BaseT/NET der Kamera.



3.3.6 Ethernet und ISDN: Stromversorgung bei gleichzeitigem Betrieb

Für den **gleichzeitigen Betrieb** der Kamera an Ethernet und ISDN verbinden Sie Ethernet-Kabel und ISDN-Kabel mit den entsprechenden Kamerabuchsen. Die **Stromversorgung erfolgt ausschließlich über das Netzwerkkabel** (mit Hilfe von **MOBOTIX PoE-Produkten** oder Power-over-Ethernet nach IEEE 802.af).



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Bis zu 12 Anschlussdosen, aber max. 8 Geräte gleichzeitig

ISDN ist ein Bus und der ist immer an beiden Enden mit 100 Ohm Widerständen abzuschließen!

3.3.7 Startvorgang der Kamera

Nach dem Herstellen der Spannungsversorgung zur Kamera zeigen die 6 LEDs den Startvorgang der Kamera an:

- Hardware-Prüfung: Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung schalten sich die LEDs 1 und 5 für ca. zwei Sekunden ein. Der Computer der Kamera (Bootlader) prüft die Hardware der Kamera.
- Backup-System-Prüfung: Die Kamera prüft das Betriebssystem. Im Fehlerfall startet das Backup-Betriebssystem der Kamera und ermöglicht das erneute Aufspielen der Systemsoftware.
- Entpacken des OS: Der Bootlader kopiert und entpackt das Betriebssystem aus dem Flash-Eprom in den System-Speicher (signalisiert durch das Leuchten der **LEDs 1 und 5** für ca. 10 Sek.).

Starten des OS: Das Linux-Betriebssystem entpackt seine Daten (Ramdisk) und initialisiert das System. Dabei werden alle Programmteile mit den gespeicherten Prüfsummen im Hinblick auf Veränderungen verifiziert.

- Bootmodus: Sobald alle LEDs dauerhaft leuchten, kann über Tastendruck • die Kamera mit DHCP (Taster "R") oder der werkseitigen IP-Adresse (Taster "L") gestartet werden (siehe Abschnitt 3.5, Starten der Kamera mit automatischer IP-Adresse (DHCP) und Abschnitt 3.6, Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse).
- Programmstart: Nach dem Start der Anwendungssoftware blinken die LEDs 1 und 5 und LED 0 leuchtet dauerhaft (wenn sie in der Konfiguration nicht abgeschaltet wurden) und die Kamera kann nun über den Browser angesprochen werden.

Hinweis

Beim Startvorgang leuchten die LEDs immer, auch wenn sie in Admin Menu > Konfiguration der LEDs deaktiviert wurden.



61/92







Backup-System Test



Entpacken/ Starten OS





Bedeutung der voreingestellten LEDs:

- 0 Ein
- 1 Kamera
- 2 Netzwerk
- 3 Serielle Schnittstelle
- 4 ISDN/VoIP
- 5 Kamera

3.4 Das erste Bild der Kamera

3.4.1 Ethernet- und ISDN-Verbindung vorbereiten

Für die erste Verbindungsaufnahme stehen bei der MOBOTIX-Kamera die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

- Ethernet (Netzwerk mit 10/100 MBit/s):
 - Automatische Kamerasuche und Konfiguration mit dem MxControl-Center (kostenlose Software f
 ür MOBOTIX-Kameras; Abschnitt 3.4.6, Das erste Bild in MxControlCenter)
 - Manuelle Konfiguration (Abschnitt Ethernet-Verbindung vorbereiten)
- ISDN (Abschnitt ISDN-Verbindung vorbereiten)

Neben der Verwendung von **MxControlCenter** kann auch per **Browser** auf die Kamera zugegriffen werden (Abschnitt 3.4.2, *Das erste Bild im Browser*).

Die weitere Konfiguration der Kamera erfolgt dann entweder über das **MxControl-Center** oder die Browser-basierte Benutzeroberfläche der Kamera (siehe Abschnitt 4.3, *Live-Ansicht im Browser*, im *Softwarehandbuch*).

Ethernet-Verbindung vorbereiten

Für dieses Beispiel wird eine Kamera mit der Werks-IP-Adresse **10.1.0.99** verwendet. **Ersetzen Sie diese Adresse durch die entsprechende IP-Adresse Ihrer Kamera**. Diese befindet sich auf einem **Aufkleber an der Kamera**. Unabhängig von der Verbindungsart erfolgt der Browserzugang zur MOBOTIX-Kamera durch Eingabe der Kamera-IP-Adresse in die Adresszeile des Browsers (siehe Abschnitt 3.4.2, *Das erste Bild im Browser*).

Hinweis

Durch Drücken des **Tasters "R"** auf der Vorderseite der Kamera wird die aktuelle **IP-Adresse der Kamera - per Sprachausgabe - ange**sagt.

Ihr Computer muss über eine Netzwerkkarte oder einen WLAN-Anschluss verfügen und er sollte sich im gleichen Subnetz wie die Kamera befinden. Wenn Ihr Netzwerk ebenfalls im 10er-Adressbereich (z. B. **10.x.x.x**, Netzmaske **255.0.0.0**) arbeitet, können Sie direkt auf die Kamera zugreifen (sofern nicht bereits ein anderes Gerät die IP-Adresse der Kamera verwendet).

Ermitteln Sie die IP-Adresse Ihres Computers:

 Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung (Windows) bzw. ein Terminal (Linux/ UNIX/OS X) und geben Sie folgenden Befehl ein:

C:\Dokumente und Einstellungen\JJu>ipconfig /al	L 🔺
Windows-IP-Konfiguration	
Hostname. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	ulung *id tix.com

Windows 2000/XP: ipconfig Linux/UNIX und OS X: ifconfig

Automatische Kamerasuche mit M×ControlCenter über Zeroconf/Bonjour

62/92

Achtung: Netzmaske 255.0.0.0

Eingabeaufforderung aufrufen (Windows): Start > Ausführen > "cmd" eingeben und Eingabetaste drücken Die IP-Adresse des eigenen Computers steht bei Windows 2000/XP hinter IP-Adresse, bei Linux/UNIX und OS X üblicherweise hinter der Adresse für das Gerät etho bzw. eno (die erste Netzwerkkarte). Wenn Ihr Computer nicht im 10er-Adressbereich arbeitet, dann ändern bzw. erweitern Sie die Netzwerkkonfiguration für Ihren Computer (siehe unten).

Stellen Sie fest, ob ein anderes Gerät die IP-Adresse der Kamera verwendet:

Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung (Windows) bzw. ein Terminal (Linux/ UNIX/OS X) und geben Sie folgenden Befehl ein:

ping <Werks-IP-Adresse>

Wenn Sie bei nicht angeschlossener Kamera von einem anderen Gerät Antwort erhalten, müssen Sie das betreffende Netzwerkgerät so lange vom Netzwerk trennen, bis Sie die MOBOTIX-Kamera über die Schnellinstallation mit einer noch freien IP-Adresse konfiguriert haben.

Wenn Ihr Computer nicht im 10er-Adressbereich arbeitet (z. B. in einem 192eroder 172er-Netz), tragen Sie vorübergehend eine neue Adresse im 10er-Bereich ein:

Windows 2000/XP

- (1) Öffnen Sie die Netzwerkverbindungen und anschlie-Bend die Eigenschaften der LAN-Verbinduna.
- (2) Doppelklicken Sie auf Internetprotokoll (TCP/IP).
- (3) Aktivieren Sie im Register Allgemein die Option Folgende Adresse verwenden.
- (4) Geben Sie eine IP-Adresse im 10er-Adressbereich ein, die in Ihrem Netzwerk eindeutig ist und nicht der IP-Adresse der Kamera entspricht (z. B. **10.1.0.11**).
- (5) Beenden Sie die Dialoge jeweils durch Klicken auf **OK**.

Linux/UNIX/OS X

(1) Öffnen Sie ein Terminal als Benutzer **root** und geben Sie folgenden Befehl ein (eth0 bzw. en0 ist die jeweils erste Netzwerkkarte): Linux/UNIX: ifconfig eth0:1 10.1.0.11 OS X: ifconfig en0:1 10.1.0.11

Der Computer verfügt jetzt über die zusätzliche IP-Adresse 10.1.0.11 und kann die Kamera mit der Werks-IP-Adresse im 10er-Netz (im Beispiel die 10.1.0.99) erreichen.

Zweite IP-Adresse auf Linux/UNIX-Computer und unter OS X einrichten

Die Werks-IP-Adresse befindet sich auf dem Aufkleber an der Kamera

63/92

Geben Sie statt 10.1.0.99 die IP-Adresse Ihrer Kamera ein!

Zweite IP-Adresse auf Windows-Computer einrichten

Beispiel: 10,1,0,99





Auf PC-Seite muss eine

ISDN-Karte vorhanden

Für den Betrieb mehrerer

Kameras am gleichen 50-

Bus werden unterschiedli-

che MSNs (Rufnummern)

benötigt

sein

M12 Kamerahandbuch Teil 1

ISDN-Verbindung vorbereiten

Ihr Computer muss über eine ISDN-Karte verfügen, um die Verbindung zur Kamera aufzubauen. Wenn in Ihrem Netzwerk ein ISDN-Router zur Verfügung steht, wenden Sie sich an Ihren Netzwerk-Administrator.

- (1) Erstellen Sie eine neue DFÜ-Verbindung (PPP) auf Ihrem Rechner.
- (2) Tragen Sie als Benutzernamen linux und als Kennwort tux ein.
- (3) Geben Sie die Rufnummer (eine noch freie MSN) des ISDN-Anschlusses ein, an dem die

 Kamera

 Benutzername:

 Intux

 Kennwort:

 Image: Kennwort speichern

 Image: Kennwort speichern

? X

Kamera angeschlossen ist. Vergessen Sie dabei eine evtl. notwendige Nummer zur Amtsholung nicht, wenn Ihr Computer an eine Telefonanlage angeschlossen ist.

Die MOBOTIX-Kamera kann die **MSN automatisch ermitteln** (siehe Abschnitt 5.2.2, *Seiten der Schnellinstallation im Detail* im *Softwarehand-buch*).

(4) Stellen Sie die Verbindung her.

Werkseitig ist die Kamera so vorkonfiguriert, dass sie auf jede Rufnummer/ MSN reagiert (dies kann unter Admin Menu > ISDN-Verbindungen individuell konfiguriert werden).

	Hinweis
Standard ISDN- Benutzername:	Zugangsdaten der Kamera für DFÜ-Verbindungen linux
Kennwort:	tux

Gleichzeitiger ISDN- und Ethernet-Betrieb

In den meisten Fällen wird die MOBOTIX-Kamera entweder an einem Ethernet-Netzwerk **oder** an ISDN betrieben. Dabei wird das Gateway (für Verbindungen außerhalb des lokalen Netzwerks) entweder fest eingestellt (Ethernet) oder automatisch bezogen (ISDN).

Damit die Kamera bei gleichzeitiger Verwendung von Ethernet und ISDN auch ISDN-Auswahlverbindungen herstellen kann, muss die **Standard-Route** auf die bevorzugte ISDN-Auswahlverbindung gesetzt sein (**Admin Menu > ISDN Daten-Verbindungen > Auswahl-Verbindungen**). Siehe auch Abschnitt 5.2, *Schnellinstallation* im *Softwarehandbuch*.

Um darüber hinaus Verbindungswege zu anderen Netzwerken für bestimmte Aufgaben (z. B. Sicherung auf einem internen FTP-Server) zu verwenden, können Sie im Dialog **Admin Menu > Routing** weitere Netzwerkrouten definieren. Weiterführende Informationen zum **Routing** finden Sie in der Kamerahilfe.

Routing ermöglicht, unterschiedliche Netzwerkziele über verschiedene Verbindungsarten zu erreichen

3.4.2 Das erste Bild im Browser

Nachdem Sie die MOBOTIX-Kamera erfolgreich in Betrieb genommen haben, können Sie nun das Livebild und die Benutzeroberfläche über den Webbrowser aufrufen. Internet Explorer, Mozilla, Firefox,

Datei	Bearbeiten	Ansicht	Eavoriten	Extras
C) Zu	rück 🔻 🕥	- *	2 🟠	

Safari oder jeder andere grafische Browser mit aktiviertem JavaScript ist hierfür geeignet. Dabei ist es unerheblich, welches Betriebssystem verwendet wird - selbst PDAs können problemlos eingesetzt werden.



Nach Eingabe der IP-Adresse der Kamera in der Adresszeile des Browsers (z. B. http://10.1.0.99) zeigt die MOBOTIX-Kamera die Live-Ansicht mit weiteren Bedien- und Informationselementen wie zum Beispiel **Softbuttons**, **Symbole** für die unterschiedlichen Ansichten, Pulldown-Menüs (*Quick-Controls*), Symbole für die Online-Hilfe und den Kamerastatus sowie Hinweise zum Betriebszustand der Kamera im oberen und unteren Bereich des Livebildes.

Hinweis

Standard-Zugangsdaten für den Administrationsbereich Benutzername: admin

Kennwort: meinsm

65/92

Kamerazugriff: http://10.1.0.99 (Beispiel)

Die Werks-IP-Adresse befindet sich auf dem Aufkleber am Gehäuse

Administrationsbereich: Benutzername: admin Kennwort: meinsm

Softbuttons sind individuell konfigurierbar

Beispieladresse 10.1.0.99 durch IP-Adresse der eigenen Kamera ersetzen!



Weitere Informationen

🔁 Kamerahilfe

👔 Kamerainformationen

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten **Neuigkeiten** und **Funktionsüber**sicht in der **Online-Hilfe** der Kamera-Benutzeroberfläche im Browser. Klicken Sie rechts oben auf das gelbe Symbol , um die Hilfeseiten der Kamera zu öffnen.

Darüber hinaus werden eine Reihe von Informationen zur Kamera und zu ihrer aktuellen Konfiguration im Dialog **Kamerastatus** angezeigt, der über das gelbe Symbol
(ebenfalls rechts oben auf der Benutzeroberfläche der Kamera im Browser) geöffnet werden kann.

Weiterführende Informationen zu allen Dialogen und Parametern der MOBOTIX-Kamera finden Sie auch im **Referenzhandbuch**, das Sie unter **www.mobotix.com** herunterladen können. Der Inhalt des Referenzhandbuchs besteht aus der Online-Hilfe der MOBOTIX-Kamera, zusammengefasst in einer PDF-Datei.

Hinweise

Werkseitige Voreinstellungen: Jede MOBOTIX-Kamera ist werkseitig mit einer individuellen IP-Adresse vorkonfiguriert (z. B. **10.1.0.99**). Diese Adresse finden Sie auch auf einem Aufkleber direkt auf dem Gehäuse. Falls Sie die Kamera mit DHCP gestartet oder eine eigene IP-Adresse konfiguriert haben, verwenden Sie diese (z. B. **192.16.0.99**) an Stelle der Werks-IP-Adresse. Die aktuelle IP-Adresse kann durch Drücken des **Kameratasters** per Sprachausgabe angesagt werden. Hinweise hierzu finden Sie auch in Abschnitt 3.5, *Starten der Kamera mit automatischer IP-Adresse (DHCP)*.

MxControlCenter: Zur Anzeige des Livebildes können auch andere Programme oder die integrierte Programmierschnittstelle der Kamera verwendet werden. Mit dem **MxControlCenter** stellt MOBOTIX ein geeignetes Programm **kostenlos** zur Verfügung. Neben der schnellen Übertragung von Bildern von bis zu **30 Kameras mit je 30 B/s** ermöglicht MxControlCenter auch die Wiedergabe und Aufzeichnung von Video-Sequenzen mit lippensynchronem Audio über das Netzwerk und die Fernsteuerung von Schwenk-/Neigeköpfen über einen Joystick oder die Maus. Sie können MxControlCenter von der MOBOTIX-Website herunterladen. Dort finden Sie auch weitere Informationen sowie das MxControlCenter-Handbuch.

Ändern der werkseitig eingestellten IP-Adresse mit der Schnellinstallation im Admin Menu

3.4.3 Die Ansichten der Kamera im Browser

Die MOBOTIX-Kamera startet automatisch mit der Live-Ansicht (werkseitige Voreinstellung). Durch Auswahl einer anderen Startseite (Admin Menu > Sprache und Startseite) können Sie zum Beispiel ausschließlich den Zugriff auf das aktuelle Livebild ohne Bedienelemente erlauben (Gast-Ansicht) bzw. den Zugriff nur über ein Kennwort erlauben. Weitere Informationen zu den Ansichten der Kamera finden Sie in der Online-Hilfe der Kamera-Benutzeroberfläche im Browser. Klicken Sie im Livebild rechts oben auf das gelbe Symbol (2), um die entsprechende Hilfeseite zu öffnen.

Folgende Ansichten stehen zur Verfügung:

- **Live**-Ansicht: Zeigt das Livebild und ermöglicht den Zugang zu den Bild- und Ereigniseinstellungen der Kamera. Dies ist die werkseitig voreingestellte Startseite der Kamera.
- Playback-Ansicht: Zeigt alle aufgezeichneten Bilder bzw. Videosequenzen mit komfortablen Such- und Download-Möglichkeiten, unabhängig vom Speicherort der Bilder (interner Kamera-Speicher, externer Dateiserver/Computer, Flash-Medium).
- Multiview-Ansicht: Ermöglicht die Anzeige mehrerer Kameras und/
 oder der letzten Ereignisse mit frei definierbarem Layout.
- Multiwatcher-Ansicht: Bietet eine benutzerfreundliche und konfigurierbare Ansicht f
 ür die
 Überwachung mehrerer Kameras
 über das Internet mit geringen
 Übertragungsraten.
- PDA-Ansicht und PDA-Ereignisliste: Zeigen für PDAs optimierte Ansichten mit sehr schneller Darstellung der Informationen auch bei geringen Übertragungsraten (GSM, GPRS) und auf Geräten mit kleinen Displays (PDAs, Mobilfunkgeräte, Subnotebooks). Speziell die PDA-Ereignisliste bietet einen sehr schnellen Überblick über die letzten Ereignisse, da hierbei auf das Laden des Livebildes verzichtet wird.
- Gast-Ansicht: Zeigt das Livebild und ermöglicht das Einstellen der Bildrate. Ein wesentlicher Nutzen der Gast-Ansicht liegt darin, einem bestimmten Nutzerkreis zwar die Betrachtung des Livebildes der MOBOTIX-Kamera zu ermöglichen, alle weiteren Konfigurations- und Einstellmöglichkeiten jedoch zu sperren.

Hinweis

Die beim Start der Kamera automatisch gezeigte Ansicht kann unter **Admin Menu > Sprache und Startseite** voreingestellt werden.

Der Zugriff auf bestimmte Ansichten und Funktionen kann in **Admin Menu > Gruppen-Zugriffskontrolle (ACL)** eingeschränkt bzw. detailliert konfiguriert werden (siehe Abschnitt 5.4.1, *Benutzer, Benutzergruppen, Kennwörter, Supervisor,* im *Softwarehandbuch*). Alle Kamerafenster: Klick auf 🕐 öffnet die Hilfeseiten zu den Ansichten der Kamera

Live-Ansicht: http://<Kamera-IP> /control/userimage.html

Playback-Ansicht: http://<Kamera-IP> /control/player

Multiview-Ansicht: http://<Kamera-IP> /control/multiview

Multiwatcher-Ansicht: http://<Kamera-IP>/ control /multiwatcherproxy

PDA-Ansicht: http://<Kamera-IP>/pda

PDA-Ereignisliste: http://<Kamera-IP>/ control /player?eventlist&pda

Gast-Ansicht: http://<Kamera-IP> /cgi-bin/guestimage.html

Im Administrationsmenü kann eingestellt werden, welche der Ansichten als Startseite beim Aufruf der Kamera-IP erscheinen soll





Automatische Netz-

Zeroconf/Bonjour

werkkonfiguration der **MOBOTIX-Kameras mit**

3.4.4 Zugriff über Zeroconf/Bonjour

Zeroconf (oder Zero Configuration Networking) bezeichnet die Fähigkeit von Netzwerkgeräten, automatisch ein IP-basiertes Netzwerk aufzubauen, ohne dass Server vorhanden sind oder sonstige Einstellungen vorgenommen wurden. Zeroconf-fähige Geräte bieten im Netzwerk automatisch ihren Namen und den zur Verfügung gestellten Dienst (Drucker, Mailserver, etc.) an. Als zugrunde liegende Technik ist Zeroconf Bestandteil der aktuellen Windows-, Linux- und Apple Mac OS X-Betriebssysteme.

Bonjour ist die Implementierung dieses Dienstes unter Apple Mac OS X ab Version 10.4; in Mac OS X 10.2 und 10.3 heißt dieser Dienst Rendezvous.

Für Windows-Computer kann Bonjour kostenlos von www.apple.com/bonjour heruntergeladen und installiert werden. Unter Linux und UNIX stellt Avahi die entsprechende Funktionalität bereit. Weitere Informationen zu Zeroconf und Bonjour finden Sie unter www.apple.com/ macosx/features/bonjour sowie auf der Zeroconf-Website www.zeroconf.org.



Apple Bonjou

Ab Software-Version 3.0.3.37 bieten MOBOTIX-Kameras im Netzwerk automatisch über Bonjour ihren Webdienst an. Im Webbrowser und in MxControlCenter werden die Kameras dann mit ihrem Kameranamen in einer Liste angezeigt. Falls sich Kamera und Computer im gleichen Subnetz befinden, kann die Kamera direkt ausgewählt und dargestellt werden. Andernfalls kann die Kamera mit MxControlCenter so umkonfiguriert werden, dass sie sich in das bestehende Subnetz integriert und dann anschließend im Webbrowser und in MxControlCenter dargestellt werden kann.

Hinweis

Der große Vorteil von Zeroconf/Bonjour ist, dass weder die IP-Adresse noch der Kameraname für den Zugriff auf eine MOBOTIX-Kamera vorher bekannt sein müssen.

Ein weiterer Vorteil von Bonjour ist, dass sowohl Kameras im gleichen Subnetz als auch Kameras, die mit einem anderen Subnetz konfiguriert sind, gefunden werden (solange sie im gleichen physischen Netz installiert sind).

Achtung

Werden Kameras in einem Netzwerk eingesetzt, das mit Managed Switches oder internen Firewalls ausgestattet ist, darf Port 5353 nicht blockiert sein.

MOBOTIX-Kameras unterstützen Bonjour automatisch ab Software-Version 3.0.3.37!

Internet Explorer mit aktivierter Bonjour-Seitenleiste

Bei Microsoft Windows

muss Apple Bonjour für

Windows installiert sein

und das Bonjour Add-on

aktiviert sein.

muss im Internet Explorer

Voraussetzungen für die Verwendung von Zeroconf/Bonjour

MOBOTIX-Kamera:

- Zeroconf muss aktiviert sein (Admin Menu > Ethernet-Schnittstelle). Dies ist die werkseitige Voreinstellung für MOBOTIX-Kameras ab Software-Version 3.0.3.37.
- Die Kamera muss sich im gleichen physischen Netzwerk befinden. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass sich die Kamera im gleichen Subnetz wie der Computer befindet.

Betriebssystem:

 Microsoft Windows (2000, XP, 2003, Vista): Bonjour für Windows muss installiert sein (www.apple.com/bon-

jour). Das Programm konfiguriert u. a. die Windows-Firewall, installiert ein Add-on für Internet Explorer sowie die Java Bonjour-Libraries. Die Liste der Bonjour-fähigen Netzwerkgeräte wird im Internet-Explorer angezeigt, wenn das **Bonjour**-Add-on in der Haupt-Symbolleiste des Internet Explorer aktiviert wird.

Smx10-1-0-99.local - Windows Internat Explore 💌 😽 🗙 Google M mx10-1-0-92.iocal 🛅 • 🗟 -Bonjour × MOBOTIX Über Bonjour mx10-1-0-99

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

- -Extras 2 Edit with XML Spy Bonjour N Zend Studio Toolbar 🔏 Messenger

69/92

 Macintosh OS X (10.2 und höher): Bonjour ist Bestandteil des Apple-Betriebssystems. Es ist keine weitere Konfiguration erforderlich. Die Liste der Bonjour-fähigen Geräte wird im Safari-Browser angezeigt, wenn der Button Bonjour angeklickt wird.



 Linux: Zeroconf ist Bestandteil von KDE ab Version 3.4 und von Gnome ab Version 2.8. Die Liste der Bonjour-fähigen Geräte kann angezeigt werden, indem Sie in die Adresszeile des Konqueror zeroconf:/ eingeben. Es erscheint eine Liste der verfügbaren Netzwerkdienste (siehe Abbildung unten). Öffnen Sie den Eintrag /www servers und Sie erhalten die Liste der verfügbaren MOBOTIX-Kameras (und weiterer Bonjour-fähiger Geräte). Für Linux ist auch das Kommandozeilen-Programm mdns-scan verfügbar, mit dem Sie ebenfalls nach Bonjour-fähigen Geräten suchen können.



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Bei Mac OS X ist Bonjour in den Browsern Safari und Camino standardmäßig verfügbar und aktiviert

70/92

Konqueror unter SuSE
71/92

Hinweis

Falls in Ihrem Netzwerk ein **Proxy-Server** verwendet wird, erhalten Sie bei der Auswahl einer MOBOTIX-Kamera in der Liste im Webbrowser möglicherweise eine Fehlermeldung. Stellen Sie sicher, dass die Liste der Proxy-Ausnahmen den folgenden Eintrag enthält:

- *.local (Windows)
- *.local. (Mac OS X)
 - .local. (Linux)

Unter Windows finden Sie die Proxy-Ausnahmen im Internet Explorer unter Extras > Verbindungen > LAN-Einstellungen > Einstellungen > Proxyserver > Erweitert im Textfeld Ausnahmen.

Unter Mac OS X finden Sie die Proxy-Ausnahmen in Systemeinstellungen > Netzwerk > Ethernet > Proxies > Proxy-Einstellungen für diese Hosts und Domains nicht verwenden.

Alternativ kann der Proxy-Server im Netzwerk vom Netzwerk-Administrator so konfiguriert werden, dass **.local**-Adressen nicht blockiert werden.

Bonjour für Windows konfiguriert die Proxy-Ausnahmen bei der Installation automatisch korrekt. Achtung: Proxy-Server können zu Fehlern bei der Verbindungsaufnahme führen

3.4.5 Browser-Einstellungen

Aktuelle Browser mit aktiviertem **JavaScript** (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Firefox, Safari, Konqueror, Opera, Camino, u. a.) können das Livebild der MOBOTIX-Kamera ohne Änderung der Standardeinstellungen darstellen. Textbasierte Browser dagegen können die Benutzeroberfläche nicht darstellen und sind *nicht* geeignet, die Kamera zu bedienen (z. B. 1ynx). Bestimmte Funktionen der Kamera können jedoch auch auf den aktuellen Browsern durch restriktive Browser- bzw. Betriebssystemkonfigurationen möglicherweise nur eingeschränkt funktionieren oder komplett blockiert werden. Dies kann u. a. auch von den gewählten Sicherheitseinstellungen abhängig sein, sowie von den Einstellungen für den Browser-Cache und evtl. verwendeten Proxy-Servern.

Probleme können u. a. in folgenden Bereichen auftreten:

Popup-Blocker: Mit Popups werden Fenster bezeichnet, die eine Webseite (in diesem Fall der Webserver der MOBOTIX-Kamera) ohne Aktion des Benutzers erzeugt. Während aktivierte Popup-Blocker beim Besuch von Webseiten im Internet in der Regel sinnvoll und erwünscht sind, verhindern sie beim Einsatz einer MOBOTIX-Kamera unter Umständen das Öffnen einzelner Fenster. So erzeugt die MOBOTIX-Kamera Popup-Fenster, um erweiterte Informationen anzuzeigen (z. B. das Protokollfenster des Verbindungstests, siehe Abschnitt 5.3, Verbindungstest, im Softwarehandbuch). Da Popup-Blocker mittlerweile nicht nur in Browsern, sondern auch in Plugins vorhanden sind (z. B. in der Google-Toolbar), muss diesem Punkt besondere Beachtung gewidmet werden.

Abhilfe schafft entweder das Deaktivieren des Popup-Blockers oder das Eintragen der entsprechenden Kamera-IP-Adressen oder Adressbereiche in die **Ausnahmeliste** des Popup-Blockers bzw. Browsers (empfohlen).

 Browser-Cache: Browser speichern abgerufene Seiten lokal in einem Cache (Zwischenspeicher) auf dem Computer des Anwenders. Dadurch wird Übertragungszeit und Bandbreite eingespart. Ein Nachteil ist jedoch, dass dem Anwender möglicherweise Daten angezeigt werden, die nicht mehr aktuell sind. Dies kann beim Aktualisieren der Kamera-Software zu unerwünschten Nebeneffekten führen.

Um dies zu vermeiden, sollte der Browser-Cache so eingestellt werden, dass bei jedem Zugriff auf eine Webseite **automatisch** überprüft wird, ob die Inhalte im Cache veraltet sind, um diese gegebenenfalls nachzuladen. Für die Dauer des Software-Update sollte der Cache deaktiviert oder auf die minimal mögliche Größe eingestellt werden.

 Proxy-Server: Ähnlich wie Browser-Caches speichern auch Proxy-Server (meist in größeren Netzwerken eingesetzt) Dateien von Webseiten zwischen, um diese Dateien bei erneutem Aufruf schnell und ohne erneutes Herunterladen an einen Browser senden zu können. Proxy-Server können das Aktualisieren der Kamera-Software unter Umständen verhindern.

Wenn im lokalen Netzwerk ein Proxy-Server verwendet wird, sollten die IP-Adressen der Kameras (oder ein entsprechendes Kamera-Subnetz) als

Achtung: Popup-Blocker deaktivieren!

Browser-Cache auf automatische Aktualisierung einstellen!

Kameras als Proxy-Ausnahmen eintragen!



Proxy-Ausnahmen eingetragen werden (siehe hierzu auch Kapitel 6, *Software-Update*, im *Softwarehandbuch*).

- Sicherheitseinstellungen: Restriktive oder hohe Sicherheitseinstellungen des Browsers können das Arbeiten mit der Benutzeroberfläche der Kamera erschweren oder verhindern. So sollte auf jeden Fall JavaScript bzw. Active Scripting aktiviert sein. Im Internet Explorer empfiehlt es sich, die IP-Adressen der Kamera(s) in die Liste der vertrauenswürdigen Sites einzutragen. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn das MxPEG ActiveX-Plugin älterer Kamera-Software-Versionen zum schnellen Video- und Audio-Streaming installiert werden soll (siehe auch Abschnitt 4.3.5, Betriebsarten im Browser, ActiveX-Plugin, im Softwarehandbuch).
- Farbige Buttons: Beim Internet Explorer Version 6 und höher (auf Computern mit Windows ab Version XP) werden die Buttons der Browseransicht nicht farbig dargestellt. Diese Versionen des Internet Explorers übertragen die visuellen Effekte des Betriebssystems standardmäßig auf die Browser-Buttons. Um die Buttons dennoch farbig anzuzeigen, kann die Übernahme der visuellen Effekte in den erweiterten Internetoptionen des Internet Explorers deaktiviert werden.



JavaScript/ActiveScripting aktivieren!

Farbige Buttons bei Internet Explorer aktivieren



MxControlCenter zum kostenlosen Download unter www.mobotix.com

MOBOTIX MxControlCenter mit Alarmliste, Hintergrundbild und frei positionierbaren Kameras

3.4.6 Das erste Bild in MxControlCenter

MOBOTIX MxControlCenter ist eine kostenlose Anwendung, die die Anzeige, das Alarm-Management und die Verwaltung **vieler MOBOTIX-Kameras** auf einem Computer ermöglicht. Die Darstellung von **30 Kameras mit CIF-Auflösung** und **jeweils 30 Bilder/s** im **MxPEG**-Format ist auf einem handelsüblichen Computer mit Intel Pentium 4 und 3 GHz kein Problem.



Doch das MxControlCenter kann weitaus mehr als nur die Video- und Audiodaten von MOBOTIX-Kameras anzuzeigen. Mit seinem intelligenten Alarm-Handling, den vielfältigen Möglichkeiten zur Darstellung unterschiedlicher Layouts (Multiview-Ansichten), der automatischen Selbstaufschaltung von Kameras, den integrierten Kamera-Management-Funktionen und vielen weiteren interessanten Features ist das MxControlCenter die Anwendung, die eine oder mehrere MOBOTIX-Kameras zu einem kompletten Sicherheitssystem verknüpft.

Weitere Informationen zu MxControlCenter

Weitere Informationen zum Betrieb des **MxControlCenter** finden Sie im *MxControl-Center-Benutzerhandbuch*, das Sie unter **www.mobotix.com** herunterladen können.

Weitere Informationen im Softwarehandbuch

- MxPEG mit Audio und M-JPEG (Abschnitte 5.5.6 und 5.5.7)
- Schnelle Videodarstellung (Abschnitt 4.10)

MxControlCenter installieren

Falls Sie eine **MxControlCenter Installations-CD** zur Hand haben, legen Sie diese in Ihr CD-Laufwerk ein.

Alternativ oder auch zur Installation von aktuelleren Versionen können Sie sich die neueste Version als **MSI**-Datei (Windows-Installer) oder als **ZIP**-Datei von der MOBOTIX-Webseite herunterladen. Die aktuellen Versionen finden Sie unter **www.mobotix.com** > **Support** > **Software-Downloads** im Bereich **MxControlCenter**.

Wenn Sie die Installations-CD eingelegt haben, startet der Installationsvorgang automatisch und führt Sie durch die notwendigen Schritte. Haben Sie den aktuellen Installer heruntergeladen, starten Sie die **MSI**-Datei durch Doppelklick.

Der Installer legt automatisch Verknüpfungen der wichtigsten Programme auf dem Desktop an.



Automatische Installation des MxControlCenter mit Windows-Installer (MSI)

75/92



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany www.mobotix.com • info@mobotix.com

Der erste Start von MxControlCenter

Doppelklicken Sie auf eine vom Installer erstellte Verknüpfung (siehe vorherigen Abschnitt *MxControlCenter installieren*) oder direkt auf die Programmdatei, um MxControlCenter zu starten.

Automatische Suche nach MOBOTIX-Kameras

Wird das MxControlCenter auf dem Computer zum ersten Mal bzw. ohne zuvor definiertes Startlayout mit den entsprechenden Videoquellen (MOBOTIX-Kameras) gestartet, erscheint der Dialog **Videoquellen öffnen** und führt automatisch einen Scan-Vorgang durch.

172160.246 172160.243 172160.243 172160.243 172160.133 172160.133 172160.128 172160.128 172160.55 172160.55 172160.52 172160.52 172160.43 172160.43 M12D Secure 1021.123 M12D-Secure M0XV3.0.7.7	101102	Videoquelle	Тур	Version	Automatische Suche
172:16.0.243 172:16.0.243 Kamera hinzufügen 172:16.0.133 172:16.0.133 MoPEG dip hinzufügen 172:16.0.128 172:16.0.55 172:16.0.52 172:16.0.128 172:16.0.43 Fileserverpfod hinzufügen 172:16.0.49 172:16.0.49 172:16.0.49 172:16.0.5 172:16.0.49 172:16.0.49 M12D-Secure N64V3.0.7.7 Fileserverpfod hinzufügen IVERTIFY 0.2.1.123 M12D-Secure N64V3.0.7.7	172.16.0.246	172.16.0.246	13	Area -	
172:16.0.193 172:16.0.193 172:16.0.128 172:16.0.128 172:16.0.55 172:16.0.52 172:16.0.49 172:16.0.49 172:16.0.49 102:1.123 M12D-Secure MXV3.0.7.7	172.16.0.243	172.16.0.243			Kamera hinzufügen
172:16.0.128 172:16.0.128 MoREG dip himsuffügen 172:16.0.55 172:16.0.55 172:16.0.52 172:16.0.49 172:16.0.49 172:16.0.49 M12D/Secure 102:1.123 M12D/Secure MoV3.0.7.7	172.16.0.193	172.16.0.193			The second se
172:16.0.55 172:16.0.55 172:16.0.49 172:16.0.49 172:16.0.49 172:16.0.49 M12D-Secure MCV3.0.7.7	172.16.0.128	172.16.0.128			MxPEG clip hinzufügen
172:16.0.52 172:16.0.53 172:16.0.49 172:16.0.49 M12D-Secure 102:1.123 M12D-Secure M64/3.0.7.7	172.16.0.55	172.16.0.55			
172:16.0.49 172:16.0.49 M12D:Secure 10.2.1.123 M12D-Secure M04/3.0.7.7	172.16.0.52	172.16.0.52			Fileserverptad hinzufügen
M12D-Secure 10.2.1.123 M12D-Secure MX-V3.0.7.7	172.16.0.49	172.16.0.49			
Status unbekannt Control Con	M12D-Secure	10.2.1.123	M12D-Secure	MX-V3.0.7.7	
					Status unbekannt GK CK Unbekannte Fehier
	1				Anderes Subnetz
Anderes Subnetz	7 Nie celektierten Videore	uellen in neuem Standardlayoul			OK Abbrechen

Nachdem alle MOBOTIX-Kameras gefunden wurden, testet MxControlCenter den Betriebszustand der Kameras und zeigt ihn entsprechend der Legende an.

Als nächstes markiert MxControlCenter automatisch alle gefundenen Kameras:

rideoquellen öffnen				×	Videoquellen öffnen				×
Name	Videoquelle	Тур	Version	Automatische Suche	Name	Videoquelle	Тур	Version	Automatische Suche
172.16.0.246 172.16.0.243	172.16.0.246 172.16.0.243	1.00.000	179476464	Videoquelle hinzufügen	 Holeinlahit Eingang 	172.16.0.246 172.16.0.243	M22M-Secure M10D-Secure	MX-V3.0.6.27 MX-V3.0.3.31	Videoquelle hinzufügen
172.16.0.128	172.16.0.193			MxPEG-Clip hinzufügen	Werkstatt	172.16.0.128	M10D-IT	MXV3.0.6.32	MxPEG-Clip hinzufügen
 172.16.0.55 172.16.0.52 	172.16.0.55 172.16.0.52			Dateiserver hinzufügen	Tresorraum	172.16.0.55 172.16.0.52	M10D-IT M10M-Web	MXV3.0.1.25 MXV3.0.8.15	Dateiserver hinzufügen
172.16.0.49 M12D-Secure	172.16.0.49 10.2.1.123	M12D-Secure	MK-V3.0.7.7		 172.16.0.49 M12D-Secure 	172.16.0.49 10.2.1.123	M12D-Secure	MK-V3.0.7.7	
				Satus urbekannt O K Digyf verweiget Urbekannter Fehler	•				Satus urbehant OK OUDD/ Fremingent Urbehanzter Felter
Ausgewählte Videogue	len in neuem Standard-Lavout a	nzeioen	2	OK Abbrechen	Ausgewählte Videoquel	len in neuem Standard-Lavout ar	nzeloen	•	OK Abbrechen

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

Automatische Suche nach MOBOTIX-Kameras!

www.mobotix.com • info@mobotix.com

Klicken Sie auf **OK**, um die markierten Kameras in das Dialogfeld **Videoquellen** öffnen zu übernehmen.

Wird eine Kamera erst zum jetzigen Zeitpunkt an Ihr lokales Netzwerk angeschlossen, können Sie die Suche im Dialogfeld **Videoquellen öffnen** jederzeit über den Button Automatische Suche erneut anstoßen.

Sind die gewünschten MOBOTIX-Kameras in der Videoquellen-Liste jetzt schon als *OK* markiert (Status OK), können Sie mit dem Abschnitt *Auswählen von Videoquellen* weiter unten fortfahren.

Konfigurieren von MOBOTIX-Kameras im "falschen" Netzwerkbereich

MxControlCenter findet neben den Kameras im gleichen Netzwerkbereich Ihres Computers über den Bonjour-Service auch **MOBOTIX-Kameras, die sich in einem anderen Netzwerkbereich** befinden (Status **Anderes Subnetz**). In diesem Fall kann - ohne auf die komplizierten Details von TCP/IP-Netzwerkkonfigurationen einzugehen - normalerweise keine Verbindung zu einer solchen Kamera aufgebaut werden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Kamera mit werkseitig fest eingestellter IP-Adresse in ein Netzwerk integriert wird, in dem die IP-Adressen durch einen DHCP-Server automatisch vergeben werden.

Über den Eintrag *Netzwerk konfigurieren* im Kontext-Menü (Rechts-Klick auf eine Kamera) **kann MxControlCenter diese Kamera nun automatisch so konfigurieren**, dass sich diese in Ihr bestehendes Netzwerk "integriert". Dazu muss MxControlCenter allerdings etwas über das Netzwerk wissen, in das diese Kamera integriert werden soll. Diese Angaben können im Dialog **Kameras konfigurieren** vorgenommen werden.

Bezieht Ihr Computer seine IP-Adresse automatisch von einem DHCP-Server, so ist das sicher auch die richtige Wahl für die jeweilige Kamera und vermutlich auch für alle weiteren Kameras, die im "falschen" Netzwerkbereich gefunden werden (Checkbox **Auf alle ausge**wählten Kameras anwenden).

Haben Sie für Ihren Computer eine feste IP-Adresse vergeben, werden Sie entsprechend auch jeder Kamera eine weitere

Die Kamera mx10-3-0-24 m umkonfiguriert werden. Möchten Sie die Kamera jel	nit den IP-Adressen 10.3.0.24;169.254.1 tzt umkonfigurieren?	51.182 kann
)ieser Computer greift auf	die folgenden Subnetze zu: 192.168.2.0	i.
IP-Adresse automatis	sch beziehen	
Auf alle ausgewä	ählten Kameras anwenden	
C Folgende IP-Adresse	verwenden	
C Folgende IP-Adresse IP-Adresse	verwenden	
C Folgende IP-Adresse IP-Adresse Subnetzmaske	verwenden 192 , 168 , 2 , 0 255 , 255 , 255 , 0	

(durch Ihren Systemadministrator vergebene) feste IP-Adresse zuweisen wollen. Im Wesentlichen werden Sie hier also eine ähnliche Konfiguration vornehmen, wie Sie es für Ihren PC in den **Netzwerkverbindungen** unter **Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)** vorfinden. MxControlCenter konfiguriert Kameras automatisch MxControlCenter ändert nun die Netzwerkkonfiguration der Kamera und diese erscheint kurze Zeit später in der Liste mit neuer IP-Adresse im selben Netzwerkbereich wie Ihr Computer.

Stellen Sie sicher, dass die Checkbox **Konfiguration permanent auf der Kamera speichern** aktiviert ist, damit die Netzwerkkonfiguration nicht nur temporär bis zum nächsten Neustart der Kamera durchgeführt wird.

Hinweis

Wurde für die Administration der Kamera schon ein anderer Benutzername oder ein anderes Kennwort als werkseitig eingestellt vergeben (**admin, meinsm**), müssen Sie diese Informationen kennen und im entsprechenden Dialogfenster eintragen. Der Dialog kann über das Kontext-Menü **Kennwort eingeben** geöffnet werden.

Definieren von zusätzlichen Videoquellen

Neben den automatisch gefundenen MOBOTIX-Kameras haben Sie auch die Möglichkeit, **andere Videoquellen manuell** zur Liste der Videoquellen für MxControl-Center **hinzuzufügen**.

- Automatische Suche: Durchsucht das (physische) Netzwerk. Hierbei werden alle MOBOTIX-Kameras gefunden, unabhängig davon, ob sie sich in demselben Subnetz wie der Computer befinden oder in einem anderen Subnetz.
- Kamera hinzufügen: Hier können Sie eine bekannte IP-Adresse oder den DNS-Namen einer MOBOTIX-Kamera eingeben, falls diese durch die automatische Suche nicht gefunden wurde.



- **MxPEG-Clip hinzufügen**: Fügt einen zuvor von einer MOBOTIX-Kamera aufgenommenen MxPEG-Videoclip als Videoquelle hinzu.
- **Dateiserver hinzufügen**: Fügt die von einer MOBOTIX-Kamera auf einem externen Dateiserver gesicherten Alarmbilder als Videoquelle hinzu.

Auswählen von Videoquellen

In der Liste können Sie nun diejenigen Videoquellen markieren, die Sie im MxControlCenter darstellen und verwalten möchten.

Vorschau der Kamera

Wenn Sie eine einzelne Kamera mit dem Status *OK* markieren, zeigt MxControlCenter **automatisch das Livebild der Kamera im Vorschaufenster** an. Werden weitere Kameras bei gedrückter [Strg]-Taste angeklickt, wird die jeweils zuletzt markierte Kamera im Vorschaufenster angezeigt. Das erleichtert Ihnen, die Kameras zu identifizieren, die Sie verwenden möchten.



Bearbeiten der Videoquellen-Liste

In dieser Liste können als weitere Hilfe über ein Kontextmenü (rechte Maustaste) alle Videoquellen ausgewählt bzw. die Auswahl aufgehoben werden. Genauso können auch gezielt einzelne oder alle Videoquellen aus der Liste entfernt werden, die für die gewünschte Darstellung und Verwaltung in MxControlCenter nicht von Bedeutung sind.

Alles auswählen Auswahl aufheben Entfernen Alles entfernen

Netzwerk konfigurieren... Kennwort eingeben...

Haben Sie die Konfiguration der Kameras abgebrochen (Abschnitt Konfigurieren von MOBOTIX-Kameras im "falschen" Netzwerkbereich), oder benötigen Sie dafür ein anderes als das von der Kamera werkseitig vergebene Kennwort, so können Sie die Konfiguration über das Kontextmenü auch jederzeit später durchführen und den zu verwendenden Benutzernamen und das Kennwort für die Umkonfiguration eingeben.

Übernehmen der markierten Videoquellen

Klicken Sie auf **OK**, übernimmt MxControlCenter nun die markierten Kameras. Lassen Sie die Checkbox **Ausgewählte Videoquellen in neuem Standard-Layout anzeigen** aktiviert, erzeugt MxControlCenter automatisch eine Darstellung, in der Sie sich direkt die Livebilder der markierten Kameras anschauen können.



79/92

Lautsprecher der Kamera aktivieren!

3.5 Starten der Kamera mit automatischer IP-Adresse (DHCP)

Wenn ein DHCP-Server im Netzwerk aktiv ist, können Sie die MOBOTIX-Kamera mit DHCP-Unterstützung starten. Der DHCP-Server weist der Kamera dann automatisch eine IP-Adresse zu. Sobald der Startvorgang beendet ist, sagt die Kamera dann automatisch die IP-Adresse, die Netzwerkmaske und die MAC-Adresse an (Lautsprecher muss aktiviert sein). Beachten Sie, dass diese Ansagefunktion deaktiviert werden kann (**Admin Menu > Mikrofon und Lautsprecher**).

Zum Starten mit DHCP gehen Sie folgendermaßen vor:

- Unterbrechen Sie gegebenenfalls die Stromversorgung der Kamera durch Abziehen des entsprechenden Kabels.
- Stellen Sie die Stromversorgung zur Kamera her.
- Warten Sie, bis alle sechs LEDs gleichzeitig aufleuchten.
- Drücken Sie nach Beginn des Aufleuchtens den Taster "R" für ca. eine Sekunde.
- Zur Bestätigung blinkt die LED 5 kurz auf, und ein doppeltes akustisches Signal ertönt ("Boing", "Boing").
- Nach ca. 10 Sekunden werden die Netzwerkdaten automatisch angesagt.

Die Kamera ist jetzt über die angesagte IP-Adresse und in der Liste der Bonjour-fähigen Geräte erreichbar.



Hinweis

Sie können die Ansage der Netzwerkdaten einer gestarteten Kamera erneut abrufen, indem Sie den **Taster "R"** kurz drücken.

Achtung

Beim Starten der Kamera mit DHCP muss ein **DHCP-Server im Netz**werk funktionsfähig sein. Andernfalls erhält die Kamera keine gültige IP-Adresse und startet mit der zuletzt eingestellten IP-Adresse.

Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass die Kameras **immer die gleichen IP-Adressen erhalten**, indem die entsprechenden IP-Adressen für die MAC-Adressen der Kameras reserviert werden.

IP-Adresse ansagen lassen: **Taster "R"** drücken

Im Fehlerfall startet die Kamera mit ihrer zuletzt eingestellten IP-Adresse

3.6 Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse

Unter Umständen kann es notwendig sein, die Kamera mit ihrer werkseitigen IP-Adresse zu starten. Dies ist z. B. der Fall, wenn die IP-Adresse der Kamera nicht mehr bekannt oder die Kamera nicht mehr über die bekannte IP-Adresse ansprechbar ist.

Zum Starten mit der werkseitig voreingestellten IP-Adresse gehen Sie folgendermaßen vor:

- Unterbrechen Sie gegebenenfalls die Stromversorgung der Kamera durch Abziehen des entsprechenden Kabels.
- Stellen Sie die Stromversorgung zur wieder Kamera her.
- Warten Sie, bis alle sechs LEDs gleichzeitig aufleuchten.
- Drücken Sie nach Beginn des Aufleuchtens den Taster "L" für ca. eine Sekunde.
- Zur Bestätigung blinkt die LED 1 kurz auf, und ein akustisches Signal ertönt ("Boing").

Die Kamera ist jetzt wieder über die werkseitige IP-Adresse erreichbar (siehe Typenschild am Kameragehäuse).



Hinweis

Die unter Verwendung des **Tasters "L"** geladene werkseitige Netzwerk-Konfiguration wird nicht automatisch im Flash-Speicher der Kamera gesichert. Beim nächsten Neustart **ohne** Verwendung des **Tasters "L"** ist wieder die *zuletzt gesicherte Netzwerk-Konfiguration* aktiv. Die neue Netzwerk-Konfiguration kann z. B. in **Admin Menu > Sichern** dauerhaft im Flash-Speicher der Kamera gesichert werden.

Achtung

Im Gegensatz zum Zurücksetzen der Kamera über Admin Menu > Zurücksetzen der Konfiguration auf werkseitige Voreinstellungen werden die in der Kamera definierten Benutzer und Kennwörter beim Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse <u>nicht</u> zurückgesetzt. Kennwörter und Kameraeinstellungen bleiben erhalten!

Werkseitige Netzwerk-Konfiguration unbedingt im Flash-Speicher sichern!

Benutzer und Kennwörter werden nicht zurückgesetzt!





3.7 Anschluss externer Geräte und Sensoren: MX Interface-Connector und MOBOTIX CamIO

3.7.1 MX Interface-Connector für direkten Anschluss

MOBOTIX M12-, D12- und V12-Modelle stellen hardwareseitig am MX Interface-Connector (D–Sub 15-HD) **einen Schalteingang**, **einen Schaltausgang** sowie zusätzlich **zwei Signaleingänge** und **zwei Signalausgänge** zur Verfügung. Schaltein- und -ausgang können eingesetzt werden, um

z. B. einen Türkontakt als Auslöser zu verwenden oder ein externes Gerät (z. B. eine Lampe) zu schalten.

Zusätzlich sind Line-In- und Line-Out-Kontakte für Audiosignale vorhanden. Damit ist es nun auch möglich, externe Audiosignale an die MOBOTIX-Kamera zu übertragen (z. B. von einem externen Mikrofon mit Vorverstärker). Andererseits können Audiosignale von der Kamera auf ein externes Gerät übertragen werden (z. B. auf einen externen Audio-Verstärker). Dies eröffnet weitreichende Möglichkeiten zur Nutzung von externen, leistungsfähigen Lautsprechern im Außenbereich (z. B. Ansagesysteme im Bahnsteigbereich) oder von externen, empfindlicheren Mikrofo-

	Sch	nittstellenbe	elegung des			
	Pin	Signal	Alternativ	Beschreibung	Bemerkungen	
	5	GND		Masse für RS232, USB, Backup V-In		
	4	Line-In +		Audioeingang, Line-Signalpegel U _{RMS} =1V	Durch Übertrager galv. getrennt	
<u>e</u>	6	Line-In -			(Gleichspannungs-entkoppelt)	
Au	10	Line-Out +	_	Audioausgang , Line-Signalpegel U _{RMS} =1V	Durch Übertrager galv. getrennt	
	14	Line-Out -			(Gleichspannungs-entkoppelt)	
0- 1	9	In 1		Schalteingang , aktiv < 0,5V, inaktiv > +3V, max. Spannung=24V		
Scha	1	Out 1		Schaltausgang , OpenCollector, aktiv : gegen GND, max. 24V/50mA, inaktiv : 10kOhm gegen 3,3V		
USB	13	USB +5V		Spannungsversorgung für USB-Geräte 5V/100mA zu GND	Bei Backup-Versorgung >=12V oder PoE auch 500mA möglich	
	11	USB D+		USB-Master Datensignale, 0V bis 3,3V		
	12	USB D-				
	2	RxD	RxD-RS232	aktiv = -3V bis -12V, inaktiv = +3V bis +12V		
elle			RxD-IO	Signaleingang, inaktiv: offen oder Spannung größer 3V, aktiv: Masse oder Spannung kleiner 0V, max ±12V		
	3	TxD	TxD-RS232	aktiv = -3V bis -12V, inaktiv = +3V bis +12V		
hnittst			TxD-IO	Signalausgang, inaktiv: kleiner -3V bei max. 3mA, aktiv: größer +3V bei max 3mA, max. Spannung=±12V	Während des Systemstarts (Reboot) ist der Signalzustand undefiniert	
e Sc	7	RTS	RTS-RS232	aktiv = +3V bis +12V, inaktiv = -3V bis -12V		
Serielle			RTS-IO	Signalausgang, inaktiv: kleiner -3V bei max. 3mA, aktiv : größer +3V bei max 3mA, max. Spannung=±12V	Während des Systemstarts (Reboot) ist der Signalzustand undefiniert	
	8	CTS	CTS-RS232	aktiv = +3V bis +12V, inaktiv = -3V bis -12V		
			CTS-IO	Signaleingang, inaktiv: offen oder Spannung größer 3V, aktiv: Masse oder Spannung kleiner 0V, max ±12V		
	15	Backup V-In		Notstromversorgung 6V bis 12V gegen GND, max. 1A		

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com

nen, die auch weiter entfernt von der Kamera platziert sein können (z. B. beim Einsatz der MOBOTIX-Kamera als Videokonferenz-System oder bei der Zugangskontrolle).

3.7.2 MOBOTIX CamIO: Installationsbox mit vielfältigen Möglichkeiten

Diese Installationsbox hat folgende Aufgaben:

- Sie stellt eine einheitliche Installationsplattform mit Stromversorgung f
 ür die MOBOTIX-Modelle M12, D12 und M22 dar.
- Sie ist eine einheitliche Schnittstelle f
 ür den Anschluss externer Sensoren (
 über die Schalt-/ Signaleing
 änge) und anderer Ger
 äte, um diese über die Schalt-/Signalausg
 änge zu steuern.
- Sie wird an das Stromnetz angeschlossen und ermöglicht so die direkte Stromversorgung von Lampen mit bis zu 500 W (bzw. von anderen Geräten mit max. 4 A).
- Sie kann ein weiteres externes Gerät über ein externes Relais steuern.
- Sie ermöglicht den Anschluss externer Lautsprecher und Mikrofone (über Vorverstärker), um z. B. Durchsagesysteme oder Türsprechstellen zu realisieren.



© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com



83/92

Die Signalleitungen der seriellen Schnittstelle können zusätzlich als Signaleingänge genutzt werden: Setup-Menu > Ereigniseinstellungen > Signaleingang CTS, RxD. Damit stehen drei getrennte Signaleingänge zur Verfügung

Polarität wählbar

Brücke < 2 kOhm

Integrierter Tiefpass: 10 kOhm, 10 nF

3.8 Schaltein- und Schaltausgang, RS232-Schnittstelle

MOBOTIX M12-, D12- und V12-Modelle stellen am RS232-Anschluss einen **Schalteingang** und einen **Schaltausgang** zur Verfügung sowie zusätzlich **zwei Signaleingänge** und **zwei Signalausgänge** (nur verfügbar bei IT- und Secure-Modellen). Schaltein- und -ausgang können eingesetzt werden, um z. B. einen Türkontakt als Auslöser zu verwenden oder ein externes Gerät (z. B. eine Lampe über Relais) zu schalten. Über die Signalein- und -ausgänge können zusätzliche Sensoren und Geräte angeschlossen werden.

3.8.1 Schalteingang/Signaleingänge

Das Eingangssignal des Schalteingangs wird an Pin 9 des Steckers D–Sub 15 HD der Kamera gelesen. Dieses Signal kann ohne Spannungsquelle durch eine einfache Verbindung zu Pin 5 (Masse) aktiviert werden. Am Schalteingang kann z. B. auch der Schaltausgang eines anderen Geräts (SPS u. a.) angeschlossen werden, wobei der Schalteingang dann mit einem 0 V-Signal aktiviert wird.

In **Setup Menu > Ereigniseinstellungen** kann konfiguriert werden, ob ein Ereignis durch einen offenen oder einen geschlossenen Kontakt (Schalteingang) ausgelöst werden soll. Wenn z. B. Fenster und Türen eines Hauses gesichert werden sollen, müssen lediglich die geschlossenen Kontakte miteinander in Serie geschaltet und die beiden Enden der Leitung mit dem Signal-Eingang (Pin 9) und Pin 5 (Masse) verbunden werden. Die Leitung sollte einen Widerstand von unter zwei kOhm besitzen. Diese Leitung der Kamera besitzt außerdem einen Tiefpass mit 10 kOhm/10 nF.



In **Setup Menu > Ereigniseinstellungen** können die zwei Signaleingänge der seriellen Schnittstelle RS232 als Eingänge für externe Sensoren aktiviert werden (Option *Geschlossen/Low* oder *Offen/High*; CTS: Pin 8-5, RxD: Pin 2-5). In **Admin Menu > Serielle Schnittstelle** muss die serielle Schnittstelle entsprechend konfiguriert sein (**Serielle Schnittstelle**: *Daten*, **Modus**: *Ein-/Ausgabemodus*).

In **Admin Menu > Konfiguration der LEDs** können mit der Option *Signaleingang* beliebige Kamera-LEDs so konfiguriert werden, dass sie den Zustand des Eingangs optisch anzeigen (Option *Signaleingang* = Schleife geschlossen = LED leuchtet).

"O": Spannung größer als +3 V ==> inaktiv ==> LED aus

"1": Spannung kleiner als 0,5 V ==> aktiv ==> LED ein

3.8.2 Schaltausgang/Signalausgänge

Der Schaltausgang (Pin 1) der MOBOTIX-Kamera kann bei Eintreten eines Ereignisses geschaltet werden. In **Setup Menu > Aktionen** kann die Schaltdauer des Schaltausgangs eingestellt werden.

- Aus: der Signal-Ausgang ist geöffnet (10 kOhm gegen 3,3 V).
- 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1min, 5min: schaltet Pin 1 des seriellen D-Sub 15-Steckers für die eingestellte Zeitdauer zur Masse (Pin 5). Der Ausgang ist gegen Überspannung und Rückkopplung geschützt (±48 V) und schaltet einen Strom von bis zu 50 mA. Somit kann ein 12 V-Relais mit bis zu 0,6 W, ein 24 V-Relais mit bis zu 1,2 W angesteuert werden.

In **Setup Menu > Erweiterter Schaltausgang** kann der Schaltausgang individuell bei Eintreten beliebig konfigurierbarer Ereignisse für eine einstellbare Zeitdauer geschaltet werden (nicht Basic-, Web-Modelle). Auch die Verwendung eines Wochenprogramms sowie einer Totzeit ist möglich.

In **Admin Menu > Konfiguration der LEDs** können mit der Option *Signalausgang* beliebige Kamera-LEDs so konfiguriert werden, dass sie den Zustand des Ausgangs optisch anzeigen (Option *Signalausgang* = Schleife geschlossen = LED leuchtet).



Hinweise

Im Gegensatz zu den **Signalausgängen** der RS232-Schnittstelle (Pins **3** und **7**) fällt der **Schaltausgang** während eines Kamera-Neustarts in den Inaktiv-Zustand und verändert sich nicht.

Die Tabelle Schnittstellenbelegung des MX-Interface Connector D-Sub 15-HD enthält eine genaue Belegung der einzelnen Kontakte (siehe Abschnitt 3.7.1, MX Interface-Connector für direkten Anschluss).

85/92

Einschalten des Signal-Ausgangs im LED-Menü oder bei Ereignissen in der Ereignissteuerung

In der Ereignissteuerung kann der Ausgang auch nur impulsmäßig für eine gewisse Zeitspanne geschaltet werden

Beispielschaltung

Auslösung ist wählbar:

- Offen (High)
- Geschlossen (Low)
- Steigend (Low -> High)
- Fallend (High -> Low)
- Änderung
- (steigend oder fallend)

Neben den diskreten Zuständen (offen/geschlossen) können auch Änderungen der Signalflanke als Auslöser dienen (steigend/fallend)

M12 Kamerahandbuch Teil 1

3.9 Bohrschablonen

86/92



Hinweis

Stellen Sie sicher, dass die Bohrschablonen beim Kopieren nicht skaliert (vergrößert oder verkleinert) werden.

Das Drucken der PDF-Datei sollte zweiseitig (zwei PDF-Seiten auf eine A4-Seite) erfolgen, damit die Bohrschablonen maßstabgerecht gedruckt werden.

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany



SecureFlex-Wandhalter (UP-Dose zentriert) **UP-Dose zentriert** 80 mm 80 mm

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass die Bohrschablonen beim Kopieren nicht skaliert (vergrößert oder verkleinert) werden.

Das Drucken der PDF-Datei sollte zweiseitig (zwei PDF-Seiten auf eine A4-Seite) erfolgen, damit die Bohrschablonen maßstabgerecht gedruckt werden.

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com



M12 Kamerahandbuch Teil 1

IP65-Zertifikat

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

ZERTIFICATE

010924

Auftraggeber / Hersteller Client / Manufacturer MOBOTIX AG Luxemburger Strasse 6

Autarke Webcam

67657 Kaiserslautern

Autonomous Webcam

Erzeugnis Product

Typenbezeichnung Type designation

Technische Merkmale Technical characteristics

IP65

M1M-1

M1D-1

Prüfbericht Nr. / Test Report Ref. No.	25147-9010-0001/400WM F33/bhl-wu
Ausstellungsdatum / Date of issue	2001-08-17
Angewandte Normen	DIN EN 60529/VDE 0470 Teil 1:2000-09
Applied standards	EN 60529:1991 + A1:2000
Geprüfte Abschnitte	12; 13; 14

Tested clauses

Ein Muster dieses Erzeugnisses wurde geprüft und die Übereinstimmung mit den angewandten Normen festgestellt. Der oben genannte Prüfbericht ist Grundlage dieses Zertifikates.

A sample of the product has been tested and found to be in conformity with the applied standards. The above mentioned Test Report is part of this certificate.

Dieses Zertifikat darf Dritten nur in Verbindung mit dem oben genannten Prüfbericht im vollen Wortlaut und unter Angabe des Ausstellungsdatums zur Kenntnis gegeben werden.

This certificate may only be passed to a third party in combination with the above mentioned Test Report in its complete wording and the date of issue.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

VDE Testing and Certification Institute Fachbereich F3

Department F3

D-63069 Offenbach am Main, **01. Juli 2003** Merianstraße 28



Tel. (+49) (069) 8306-0 · Fax (+49) (069) 8306-716 · e-mail: pi.f33-1@vde.com

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany



Konformitätserklärung

89/92

Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Declaration of Conformity in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act (FTEG) and Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive) Déclaration de conformité selon la loi sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication (FTEG) et la directive 1995/5/EC (R&TTE)

Hersteller/verantwortliche Person: Manufacturer/responsible person: Fabricant/personne responsable :			MOBOTI	X AG	1		
erklärt, dass das Produkt: 1 declares that the product: 2 déclare que le produit : 2			Netzwerk-Kamera Network camera Caméra de réseau				
Тур: Туре: Туре :			M12				
Telekommunikations(Tk-)endeinrichtung Telecommunications terminal equipment Equipement de terminal de télécommunication			Netzwerk-Kamera zum Anschluss an das EURO-ISDN Network camera for connection to the EURO ISDN Caméra de réseau pour connecter au RNIS EURO				
Verwendungszweck: Intended purpose: Le but suivi :			Übertragung von Bildern und Toninformationen Transmission of images and audio information Transmission d'images et du son				
bei bestimmungsge einschlägigen Besti complies with the esse Directive), when used est conforme aux exigence	mäßer Verwendung mmungen des FTE ential requirements o for its intended purp es fondamentales du par	g den gr G (Artik f §3 and ose. agraphe 3	rundlegen el 3 der R the other r du FTEG (a	den / &TT eleva	Anforderungen d E) entspricht. nt provisions of th 3 du R&TTE) et des a	es § 3 und den übrigen e FTEG (article 3 of the R&TTE utres clauses s'y rapportant.	
Gesundheit und Sic Health and safety req Santé et sécurité conform	herheit gemäß§3 uirements pursuant to les au paragraphe 3(1)	(1) 1. (A o § 3 (1) 1. (article	rtikel 3 (1 1. (article : 3 (1) a))	1) a)) 3 (1) a	i))		
angewendete harmo harmonised standards normes harmonisées :	onisierte Normen: applied:	EN	¥ 60950:2	000	(NSR 73/23/EV (LVD 73/23/EWC (Directive Basse Te	VG & 93/68/EWG) & 93/68/EC) msion 73/23/EWG & 93/68/EC)	
Schutzanforderunge Protection requirement Exigences de protection de	en in Bezug auf die ats concerning electro concernant la compa tibil	elektro omagnet lité électro	magn. Ve ic compatil omagnétique	rträg bility , parag	lichkeit § 3 (1) 2 § 3 (1) 2, (article 3 graphe 3 (1) 2; (articl	, Artikel 3 (1) b)) (1) b)) e 3 (1) b))	
angewendete harmonisierte Normen: EN 610 harmonised standards applied: EN 610 normes harmonisées : EN 610 EN 610 EN 610 EN 610 EN 610		000-4-2 000-4-3 000-4-4 000-4-5 000-4-6 000-4-11	EN EN EN	55022, Class B 55024 61000-6-2 61000-6-3	(EMV-RL 1995/5/EG (R&TTE)) (EMCD 1995/5/EG (R&TTE)) (Directive EMC 1995/5/EG (R&TTE))		
Anschrift: Address: Addresse :	MOBOTIX AG Luxemburger Str. 67657 Kaiserslaut Germany	6 ærn			Mo	DBOTIX AG	
+ TK-Nr. / Phone nu	umber / N° de com	nunicat	ion:		0.000	Kalsevigytery	
Fon: Fax: E-Mail:	+49 (631) 3033-1 +49 (631) 3033-1 info@mobotix.com	00 90		-	- Helfer	(63/7, 9783-100 (63/7, 9783-100 (63/7, 9783-100)	
Kaiserslautern, 01.0	08.2006			Dr	. Ralf Hinkel	DOTIVAC	
Ort, Datum Place & date of issue Lieu et date				Na Na No	ame und Untersc ame and signature m et signature	hrift	

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

M12 Kamerahandbuch Teil 1

Notizen:
@ MODOTIX AC Constitution Custome Made in Comment
www.mobotix.com • info@mobotix.com

M12 Kamerahandbuch Teil 1

91/92

Notizen:

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany

www.mobotix.com • info@mobotix.com



M12 Kamerahandbuch Teil 1

Notizen:
© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany
www.mobotix.com • info@mobotix.com

MOBOTIX - the HighRes Video Company



Wir stehen zur Bildqualität der MOBOTIX-Kamera, deshalb sind alle Bilder in diesem Benutzerhandbuch Originalbilder!

Hersteller:	Vorstand:
MOBOTIX AG Luxemburger Str. 6	Dr. Ralf Hinkel
67657 Kaiserslautern	Reaisteraericht: Amtsaericht Kaiserslautern
Germany	Registernummer: HRB 3724
Tel.: +49 (631) 3033-100	Steuernummer: 19/650/0812/1
Fax: +49 (631) 3033-190	Finanzamt: Kaiserslautern
http://www.mobotix.com	Umsatzsteuer-
info@mobotix.com	Identifikationsnummer: DE 202203501

Die jeweils neueste Version dieses Dokuments finden Sie unter: http://www.mobotix.com in der Rubrik **Support**.

CE Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

© MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany www.mobotix.com • info@mobotix.com



schlagfester Kunstst.

M12 Kamerahandbuch Teil 1



Alles integriert für Web und Security

Aktuelle PDF-Datei: www.mobotix.de > Support > Betriebsanleitungen

MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • Made in Germany



the new face of IP video **MOBOTIX** ...

www.mobotix.com • info@mobotix.com • 25.4.2008